

Betriebsanleitung

Pumpwerk Rumpelbach

Aufgestellt: Oktober 2006

Fortführung:.....



1.	Beschreibung der Anlage	13
	Übersichtslageplan	13
	Detail-Lageskizze	13
1.1.	Einzugsgebiet der Anlage	14
1.2.	Art der Anlage	14
1.3.	Funktionsweise der Anlage	14
1.3.1.	Funktionale Einheiten	14
	Gesamtanlage	15
1.3.2.	Zulaufsituation	16
	Zulauf und Zulaufsumpf	16
	Schneckenpumpen Teilansicht	16
	Leitrinne zum Sammler	17
1.3.2.1.	Wasserstandshöhe / Einschaltpunkte	17
	Rechenanlage	18
	Margirus Deutz, KHD Turbodieselmotor, Propellerpumpenantrieb	18
	Restentleerung im Zulauf	19
	Zulaufwehr zum Rundbecken	19
	Erdbecken mit Blick in Richtung Ablaufschacht	20
1.3.3.	Rücklaufsituation	20
1.3.3.1.	Erdbecken	20
1.3.3.2.	Rundbecken	21
1.3.4.	Entleerungszeiten	21
1.3.5.	Räumerbrücke	21
	Räumerbrücke mit Umlaufgang	22
	Räumerbrücke mit Schlammabzug	22
1.4.	Störungsmeldungen	23
1.4.1.	Bereitschaftsdienst	23
1.5.	Besondere Einrichtungen und Geräte	23
1.6.	Sonderfälle	24
1.6.1.	Druckstollenrevision / Propellerpumpentests	24
	Schieber zum Umlaufstollen	24
	Schieber Revisionsleitung und Umlaufstollen	24
2.	Zulaufkanal und Zulaufsumpf (Zone 1 / Zone 2)	
	Lageplanausschnitt Zulaufsituation	
	Geöffneter Übergabeschacht vor dem Tor	
2.1.	Konstruktive Ausbildung	
-	Quertraversen oberhalb des Zulaufsumpfes	
2.2.	Mengenmessungen	
2.3.	Begehung des Sammlers und Schachteinstiege	



	Übergabeschacht	28
2.3.1.	Wassermengeänderungen im Zulauf	28
2.3.2.	Begehbarkeit des Zulaufsumpfes und der Trogstrecke	28
2.4.	Explosionsschutz	29
2.5.	Wartung und Unterhaltung	29
3.	Schneckenpumpen 1- 4	30
	Schneckenpumpenhaus	30
	Stützenreihe im Zulaufsumpf	30
3.1.	Tauchwand	30
	Zulaufsumpf / Einlauftrichter	31
	Schnecke 4	31
3.2.	Technische Daten Schneckenpumpen 1, 2 und 3	31
	Sumpf von Schnecke 4	32
	Schnecke 2 und 3, Pumpensumpf	32
	Schnecke 2 und 3 Mauerdurchführung, seitliche Treppenaufgänge	32
	Elektromotorenantrieb, Keilriemenantrieb, Stirnradgetriebe	33
	neues Flender Kegelradgetriebe	33
3.3.	Betrieb und Steuerung der Schneckenpumpen	33
	Flender Kegelradgetriebe BA5010	34
	Flendergetriebe der Erstausstattung	34
	Fettschmierpumpe Woerner	35
3.3.1.	Technische Daten	35
3.3.2.	Herstellerangaben	36
3.4.	Wartung und Unterhaltung der Schneckenpumpanlage	36
3.4.1.	Schnecken1, 2, 3 und 4	36
3.4.1.1.	Wartung und Unterhaltung Schneckenpumpen	36
3.4.1.2.	Handakten	37
	Sicherheitshinweis	37
3.4.2.	Pumpenhersteller	37
3.5.	Elektrische Anlage	38
	Schaltschrank im Schneckenpumpenhaus 3	38
	Schaltschrank mit Wasserstandsgebern	38
	Schaltschrank im Schneckenpumpenhaus 2	39
	Schaltschrank im Schneckenpumpenhaus für Schneckenpumpe 4	39
	Meldeleuchten für Schnecke 4	40
3.5.1.	Wartung und Prüfung elektrische Anlage Schneckenpumpenhaus	40
3.6.	Kranbahn mit manueller Laufkatze	42
3.6.1.	Laufkatze	42
	Einbolzen Rollfahrwerk der Kranbahn	42
	HADEF Stirnrad-Flaschenzug und Rollfahrwerk mit Kettenantrieb	42



	Stirnrad-Flaschenzug und Einbolzen-Rollfahrwerk	43
	Laufkatze	43
3.6.1.1.	Technische Daten der Laufkatze	44
3.6.1.2.	Wartung und Unterhaltung der Laufkatze	44
3.6.2.	Kranbahn	44
3.6.3.	Lüftung	45
3.6.3.1.	Technische Daten	45
3.6.3.2.	Wartung und Unterhaltung Kranbahn Schneckenpumpenhaus	45
3.7.	Fließkeller (Zone 1)	46
	Ablaufrinne Richtung Fließkeller	46
3.7.1.	Wartung und Unterhaltung Fließkeller	46
	Hinweis	46
3.7.2.	Einschränkung des Ex-Schutzes	47
3.8.	Ableitungsrinne (Zone 2)	47
	Ableitungsrinne zum Sammler	47
3.8.1.	Einschränkung des Ex-Schutzes	48
3.8.2.	Abschaltdauer der Schneckenpumpen	48
3.8.3.	Wartung und Unterhaltung Ableitungsrinne	
	Hinweis	48
4.	Ableitungssammler (Zone 1)	49
	Hinweis	49
4.1.1.	Abschaltdauer der Schneckenpumpen	49
4.1.2.	Wartung und Unterhaltung Ableitungssammler	49
5.	Schieberschacht (Zone 1)	51
	Rücklaufleitungen Rundbecken / Druckstollen	51
	Schieberschacht	52
5.1.	Zuleitung vom Rundbecken (Zone 1)	52
5.2.	Zuleitung vom Umlaufstollen / Druckstollen (Zone1)	52
	Zulaufsumpf Regenwasserzulauf	53
5.3.	Entleerungsmengen	53
5.4.	Eingebaute Schieber	53
5.5.	Wartung und Unterhaltung Schieberschacht	53
6.	Rechenanlage (Zone2)	55
	Rechenanlagen Seite der Beckenrückläufe	55
	Rechenanlage und Zulaufsumpf	55
	Rechen Nr. 3	56
6.1.	Kenndaten des Rechens	56
	Schaltschrank für die Rechenanlage	56
	Antrieb der Rechenkette	57
	Antriebsmotor mit Prüfstempel	57



6.2.	Wartungsfreie Bauteile	. 57
	Kette des Rechenförderers	. 58
	Welle der Kettenantriebe	. 58
	Leitbleche des Rechengutes	. 59
	Gurtförderer Seitenansicht	. 59
6.3.	Überlastsicherung der Putzharke bzw. der Motoren	. 59
6.4.	Winterbetrieb	. 59
6.5.	Frechen Gurtförderanlage	. 60
	Förderband	. 60
6.6.	Absetzcontainer	. 60
	Absetzcontainer	. 60
	Querförderer und Absetzcontainer	. 61
6.7.	Wartungs- und Unterhaltungshinweise	. 61
6.7.1.	Wartung und Unterhaltung Rechenanlage	. 61
6.7.2.	Wartung und Unterhaltung Gurtförderer	. 62
6.7.3.	Wartung und Unterhaltung Rechen und Gurtförderer	. 62
7.	Regenwasserpumpen	63
7.1.	Propellerpumpen (Pumpenkeller = Zone1)	. 63
	Regenwasserpumpwerk	. 63
	Propellerpumpen Typenschild	. 63
	Entlüftungseinrichtung der Propellerpumpe	. 64
7.1.1.	Handakte Hinweise und Umfang	. 64
7.1.2.	Schalthinweise	. 65
7.1.3.	Pumpenhersteller	. 65
7.1.4.	Technische Daten	. 65
7.2.	Steuerung der Propellerpumpen	. 66
7.2.1.1.	Automatikbetrieb	. 66
7.2.1.2.	Einzelsteuerung	. 66
7.2.1.3.	Stilllegung einer Pumpe	. 66
7.2.2.	Steuerung des Regenwasserpumpwerkes	. 66
7.2.3.	Pumpenbetrieb	. 66
7.2.3.1.	Handakte	. 67
7.2.3.2.	Probebetrieb	. 67
7.3.	Arbeiten an den Pumpen	. 67
7.3.1.	Technische Daten	. 67
7.4.	Wartung und Unterhaltung Regenwasserpumpen	. 68
7.4.1.	Wellenführungslager	. 68
7.4.2.	Traglager	. 68
	Traglager Schnittzeichnung	. 69
7.4.3.	Stopfbuchsenlager	. 69



	Thermometer des Traglagers	69
	Getriebethermometer	70
7.4.4.	Wartung und Unterhaltung Propellerpumpe	70
7.5.	Dieselmotoren	71
7.5.1.	Betriebshinweise	71
	Motor 3	71
7.5.2.	Bedienungs- und Wartungshinweise des Herstellers Quellenangaben	71
7.5.3.	Technische Daten	72
	Motor 3 und Vorschalldämpfer von Motor 2	72
	Turbolader und Untersetzungsgetriebe	73
7.5.3.1.	Turbolader	73
	Zusatzölversorgung Turbolader	73
7.6.	Wartungshinweise Regenwasserpumpen	74
	Flender Untersetzungsgetriebe	74
	Ölthermometer Getriebeöl mit Gebereinheit	74
7.6.1.	Wartung und Unterhaltung Dieselmotor	75
7.6.2.	Wartung und Unterhaltung der Getriebe	76
7.7.	Hilfshydraulik	76
	Unterstützungshydraulik für das Motorgetriebe und die Absperrklappe	77
7.7.1.	Wartung und Unterhaltung Hilfshydraulik	77
7.7.1.1.	Sicherheitshinweis	77
7.8.	Abgasanlage	77
	Deckendurchführungen	78
	Zwischenschalldämpfer	78
	Wanddurchführung der Abgasleitungen	79
	Endschalldämpfer	79
7.8.1.	Wartung und Unterhaltung Abgasanlage	79
7.9.	Kraftstoffbevorratung	79
	Kraftstoffvorratstanks	80
	Kraftstoffpumpe 1	80
	Kraftstoffpumpe 2	81
7.9.1.	Betrieb der Kraftstoffpumpen	81
	Kraftstoffversorgungstank 2	81
	Kraftstoffversorgungstank 1	82
7.9.2.	Dieselkraftstoff-Pumpensteuerung / Hersteller	82
	Kraftstoffpumpensteuerung	82
7.9.2.1.	Noteinrichtungen	83
7.9.3.	Wartung und Unterhaltung Kraftstoffbevorratung	83
7.9.4.	Brandschutzhinweise	83
7.9.5.	Gefahrstoffhinweise	84



7.10.	Schaltschränke	84
	Schaltschrank links mit Hauptschalter	84
7.10.1.	Betriebsart "Probe"	84
7.10.2.	Betriebsart "Umgehung"	85
7.10.3.	Wartung und Unterhaltung Schaltschränke	85
7.11.	Kranbahn	85
	Hinweis	86
7.11.1.	Hersteller	86
7.11.2.	Technische Daten Kran	86
7.11.3.	Technische Daten Katze	86
7.11.4.	Wartung und Unterhaltung der gesamten Krananlage	87
7.12.	Druckstollen (Zone1)	87
	Druckstollenmündung in der Wehranlage	87
	Zugang zum Druckstollen	88
	Tosbereich im Zulauf zum Rundbecken / Verteilerrinne	88
7.12.1.	Begehung	88
7.12.2.	Wartung und Unterhaltung Druckstollen	89
7.13.	Wehranlage (Zone 2)	89
7.13.1.	Wehr zum Umlaufstollen	89
7.13.2.	Wehr zum Rundbecken	90
7.13.3.	Revisionswehr	90
	Revisionswehr	90
7.13.4.	Begehung der Wehranlage	91
7.13.5.	Wartung und Unterhaltung Wehranlage	91
7.14.	Restentleerung (Zone 1)	92
7.14.1.	Pumpendaten und Hersteller	92
7.14.2.	Wartung und Unterhaltung der KRM-Pumpe	92
7.14.2.1.	Herstellerhinweise zur Wartung	93
8.	Rundbecken (Zone 2)	94
	Lageplanausschnitt Rundbecken / Umlaufstollen / Tosbecken	94
	Schieberantrieb für das Absperrtor des Rücklaufes	95
	Ablauf vom Tosbecken	95
8.1.1.	Begehung des Beckens	95
8.2.	Umlaufstollen (Zone 1)	96
	Wehrschwelle des Rundbeckens, Tosbecken und Umlaufstollen	96
8.2.1.	Begehung Umlaufstollen	96
8.2.1.1.	Sicherungsmaßnahmen vor der Begehung	97
	Trogdecke	97
8.2.2.	Normalbetrieb	97
8.2.3.	Betriebsart "Umgehung"	97



8.3.	Wartung und Unterhaltung Rundbecken und Umlaufstollen	98
9.	Räumerbrücke (im Bereich von Zone 2)	99
	Räumerbrücke äußerer Bereich	99
9.1.	Herstellerangaben	99
	Räumerbrücke innerer Bereich Drehlager und Schlammabzug	100
	Grundräumer mit Sprühanlagen	100
	Hinweis	100
	gesamte Räumereinrichtung	101
	Übergang der Wasserversorgung => Brücke / Räumer	101
9.1.1.	VEGASON 180 Echofüllstandsmessung	101
	Leitrollen der Räumschilde	102
	Antriebsmotor der Räumerbrücke	102
9.1.2.	DEMAG Kettenzug	102
	Räumerbrücke vom Rundgang aus	103
	Blick durch die Räumerbrücke auf den Zentralablauf	103
9.1.3.	Schwimm- / Auftriebshilfen zur Rettung	103
	Ablauf unter dem Königsstuhl	104
9.1.4.	Wartung und Unterhaltung Räumerbrücke	104
	Räumerbrücke	104
	Kettenzug	104
	Elektrotechnische Einrichtungen	105
10.	Tosbecken	106
10.1.	Begehung und Sicherheitshinweise	106
10.1.1.	Sicherungsmaßnahmen bei der Begehung	106
	Ablass aus dem Rundbecken	106
	teildurchlässige Wehrschwelle zum Regenrückhaltebecken	107
	Wehrschwelle des Rundbeckens, Tosbecken und Umlaufstollen	107
10.1.2.	Normalbetrieb	107
	Teildurchlässiges Wehr am Tosbecken Ablaufrinne	108
10.1.3.	Betriebsart "Umgehung"	108
10.2.	Wartung und Unterhaltung Tosbecken	108
11.	Regenrückhaltebecken / Erdbecken	109
11.1.	Beckenanlage	109
11.1.1.	Naturnähe	109
11.1.2.	Schieber zum Rundbecken	109
	Beckensohle und Böschungsbereich	109
	Betriebs- und Unterhaltungsweg	110
11.1.3.	Überfallschwelle	110
11.1.4.	Wartung und Unterhaltung Regenrückhalte- / Erdbecken	110
11.1.5.	Begehung	111



11.2.	Ablaufrinne	111
	Teildurchlässige Rinne im Bereich des Tosbeckens	111
12.	Messschacht	112
12.1.1.	Ablaufrinne / Erdbecken	112
12.1.2.	Schieber 1	112
12.1.3.	Messeinrichtung	112
12.1.4.	Wartung und Unterhaltung Messschacht	112
	Elektrotechnische Einrichtungen im Messschacht	112
13.	Messwarte	114
13.1.	Schaltschränke	114
	Schaltschrank I	114
	Schaltschrank II	114
	Schaltschrank III mit Störungsmeldungsausgabe	115
	Prozessleitbild / -tafel und Bedienpult	115
	Auslaufbauwerk	116
	Brunnensteuerung	117
	Kompressorsteuerung	118
	Regenwasserpumpen	119
	Betriebsvorwahl Regenwasserpumpen	120
	Restentleerung Regenwasserpumpensumpf	121
	Restentleerungen	122
	Wehranlage Schieber	123
13.2.	Notstromaggregat	124
	Notstromantrieb / Luftfilter und Abgasanlage	125
	Generator und Turbolader	125
	Kraftstofftank für den Notstromantrieb	126
	Starterbatterien	126
13.2.1.	Motorendaten und Wartungshinweise	127
13.2.1.1.	Wartung und Unterhaltung Dieselmotor	127
13.2.2.	Generator-Details und Wartungshinweise	128
	Wartungshinweise	128
13.2.3.	Kraftstoffversorgung	128
13.3.	Betriebswasserversorgung	128
	Brunnenzugänge	129
	Druckbehälter	129
	Druckbehälter 2	130
	Druckbehälterverbindung	130
	Druckbehälterverbindung	130
13.3.1.	Wartung und Unterhaltung der Druckbehälter	131
13.3.2.	Unterwassermotorpumpen	131



13.3.3.	Wartung und Unterhaltung der Unterwassermotorpumpen	131
13.4.	Trafo	131
13.5.	Werkstatt	132
13.6.	Personalräume	132
13.6.1.	Aufenthaltsraum	132
	Aufenthaltsraum	132
13.6.2.	Sanitäre Anlagen	132
	Toilette	133
	Waschmaschine	133
	Handwaschbecken	133
	Dusche	134
14.	Allgemeine Hinweise	135
14.1.1.	Gasgefährdung	135
	Hinweis:	135
14.1.1.1.	Methan	136
14.1.2.	Biogene Gefahren	136
14.1.3.	Explosionsschutz	136
14.1.3.1.	Zone 2	136
14.1.3.2.	Zone 1	136
14.1.4.	Wassergefahren	137
14.1.5.	Hygiene	137
14.1.6.	Persönliche Schutz-, Arbeits- und Rettungsausrüstung	138
15.	Begehung der Anlage	139
15.1.	Absturzgefahren	139
15.2.	Wassergefahren	139
15.3.	Gefahr des Ertrinkens	139
15.4.	Lebensgefahr	140
15.5.	Allgemeiner Hinweis	140
15.5.1.	Erforderliche Schutzausrüstung	140
15.5.2.	Absperrmaßnahmen	141
15.5.2.1.	Notfallplan	141
15.5.3.	Reinigung der Bauwerke	141
16.	Unfallverhütungsvorschriften	142
17.	Gesetzliche Vorschriften	143
18.	Anlagen	144
18.1.	Betriebsanleitungen vorhanden	
18.1.1.	Schneckenpumpen	
18.1.1.1.	Getriebe	
18 1 1 2	HADEF Stirnradflaschenzug	144



18.1.1.3.	Handmechanische Haspelkatzen	. 144
18.1.1.4.	Stirnradgetriebe Flender BA5010	. 144
18.1.2.	Propellerpumpen	. 144
18.1.2.1.	Hilfshydraulik	. 144
18.1.3.	Dieselantriebe KHD	144
18.1.4.	Tauchmotorpumpen	144
18.1.5.	Notstromaggregat	144
18.1.6.	Stellantriebe	144
19.	Quellen und Grundlagen dieser Betriebsanleitung	145
19.1.	Mitgelieferte Daten und Unterlagen zur Erstellung der Betriebsanleitung	. 145
	Mannesmann DEMAG Elektrokettenzug Räumerbrücke	. 145
	Zenith Räumerbrücke	. 145
	Vegason 180 (Rundbecken?)	. 145
	Müller+ Weigert Messgeräte	. 145
	VEGAMET 407 EX F / (T)	145
	KHD Dieselmotoren	145
	Mercedes-Benz Notstromaggregat	145
	Schmitz+Schulte	145
	RITZ Förderschnecken	145
	Lütgert & Co.	145
	RITZ-ATRO Fettschmierpumpe	145
	Flender Getriebe Typ BA 7300 DE 01.05	145
	HADEF Stirnradflaschenzug	146
	KSB PNZ Gehäusepropellerpumpen	146
	Schneckenpumpen	146
	IngBüro Wetzel	146
	Ex-Schutzzonenplan	146
	Baubericht zur Maßnahme	146
	Restentleerung Druckstollen	146
	Dienst- und Betriebsanweisung	146
	Dienst- und Betriebsanweisung	146
	VEAG Druckaufnehmer	146
	VEGA Überspannungsschutzgeräte	146
	Neuberger Messinstrumente KG	146
	VEGA Blitzschutzgeräte	146
	Flender REDUREX	146
	JUMO Mess- und Regeltechnik	146
	KSB KRM Tauchmotorpumpen	. 147
	KSB KRT Tauchmotorpumpen	. 147
	Munters Luftentfeuchter M85L	. 147



	SIPS	147
	KSB KRMU	147
	DEMAG Elektroseilzug	147
	Rohrpumpen / Unterwasserpumpen	147
19.2.	Zugelieferte Daten (Stand 10.2006) durch Ausrüster	147
	KHD Dieselmotoren CD	147
	AUMA Stellantriebe Pdf-Datei	147
19.3.	Fehlende Unterlagen und Hinweise zur Bearbeitung	147
1931	Vollständigkeit	147



1. Beschreibung der Anlage

Übersichtslageplan



Die Anlage liegt im Nordosten des Viersener Ortskerns zwischen den Ortsteilen Unterrahser im Nordwesten und Hülsdonk im Südosten.

Detail-Lageskizze





1.1. Einzugsgebiet der Anlage

Das Einzugsgebiet umfasst den gesamten Viersener Ortskern mit den Ortsteilen:

- Oberbeberich
- Unterbeberich
- Bockert
- Ummer
- > Hamm
- Düpp
- ➤ Hülsdonk
- Oberrahser
- Unterrahser
- Hoser
- Donk
- Mitte
- > Helenabrunn

1.2. Art der Anlage

Es handelt sich um eine Mischwasserpumpstation, die dass anfallende Wasser in den Transportsammler DN1400 zum Pumpwerk des Bachgruppees hebt. Im Falle von Niederschlägen wird zusätzlich aufkommendes Wasser zwischengespeichert und über den klärpflichtigen Anteil hinaus in den Pielbach abgeschlagen.

1.3. Funktionsweise der Anlage


1.3.1. Funktionale Einheiten

Die Anlage besteht im wesentlichen aus den nachfolgend genannten funktionalen Einheiten:

- > Zulaufkanal und Zulaufsumpf
- Schneckenpumpe 1-4 mit Kranbahn, elektrischer Anlage und Fließkeller
- Ableitungssammler
- Schieberschacht mit den Restentleerungsleitungen für das Rundbecken und den Druckstollen
- Rechenanlage mit Gurtförderer und Absetzcontainer
- Regenwasserpumpen mit Dieselmotoren, Abgasanlage, Kraftstoffbevorratung, Kranbahn, elektrischer Anlage, Druckstollen und Wehranlage
- Rundbecken mit Umlaufstollen und Ablaufschieber
- Räumerbrücke
- Tosbecken
- Regenrückhaltebecken mit Ablaufrinne und Überfallschwelle
- Messschacht und Ablaufbauwerk zum Pielbach
- Messwarte mit Schaltschränken ((Bedienpult), Notstromaggregat, Kühlwasserdruckbehälter, Werkstatt, Personalräume, Transformatorraum

In der vorgenannten Reihenfolge werden die Anlagenteile beschrieben.





Gesamtanlage



1.3.2. Zulaufsituation

Aus den o.e. Ortslagen fließen der Anlage im Normallastfall 250,00 [l/s] über den Zulaufkanal DN 3000 aus Süden kommend über einen abknickenden Zulauftrog und dem Zulaufbauwerk zu. Der Zulauftrog und der Zulaufsumpf verfügen über eine mittig angeordnete Trockenwetterrinne DN1000.



Zulauf und Zulaufsumpf

Im Normalfall, bei Trockenwetter, wird das Wasser über vier seitlich (Nordseite) angeordnete Schneckenpumpen mit Durchmessern von 1 x 2000 [mm] und 3x 1600 [mm] von 28,45 [müNN] auf 33,52 [müNN] gehoben.



Schneckenpumpen Teilansicht

Unterhalb der Maximalzulaufmengen werden die Schneckenpumpen im Wechselbetrieb gefahren.

Die Fördermengen der Schneckenpumpen betragen 1.000,0 [l/s] für die große und je 500,0 [l/s] für die kleinen Pumpen. Somit können die Schneckenpumpen maximal 2.500,0 [l/s] bzw. 9.000,00 [m³] pro Stunde heben. Die installierte Schneckenpumpenleistung



entspricht dem zehnfachen Trockenwetterzufluss, der 900,00 [m³/h] oder 250,0 [l/s] beträgt. Aus Kapazitäts- und Leistungsgründen können maximal 1.500,00 [l/s] gefördert werden.



Leitrinne zum Sammler

Die Anlage verfügt über keine Messeinrichtung, die die Zulaufwassermenge oder weitergeleiteten Wassermengen erfassen. Die Steuerung der Schneckenpumpen und der Regenwasserpumpen erfolgt über Wasserstandsgeber im Zulaufsumpf und im Pumpenkeller.

Die Schneckenpumpen arbeiten mit einer Gruppenvorwahl. Je nach der Stellung der Steuerung beginnt der Pumpzyklus mit der Pumpe die beim vergangenen Zyklus als zweite angelaufen ist.

1.3.2.1. Wasserstandshöhe / Einschaltpunkte

Die Einschaltpunkte und Wasserstandhöhen beziehen sich auf die Höhe der Oberkante des Zulaufsumpfes unterhalb der umlaufenden Aufkantung im Bereich des Rechens.

Beim Überschreiten verschiedener Wasserstände werden die Schneckenpumpen und / oder die Regenwasserpumpen zugeschaltet.

Ebenfalls wasserstandsabhängig wird die Rechenanlage bei ca. 1,00 [m], bezogen auf örtlich +/- 0,00 [m] eingeschaltet, bevor die Regeenwasserpumpen anlaufen.

Das stark verdünnte Mischwasser wird über die Rechenanlage mit drei Regenwasserpropellerpumpen über einen dauerbespannten Druckstollen dem nachgeschalteten Rundbecken mit 8.000,00 [m³] Fassungsvermögen und dem Regenrückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von 56.700,00 [m³] zugeleitet.





Rechenanlage

Der eingebaute Grobrechen aus einer Galerie von fünf Einzelrechen mit einer Maschenweite von ca. 5,00 [cm] dient der Sicherung der Propellerpumpen.

Die über Dieselmotoren angetriebenen Gehäusepropellerpumpen, mit einer Förderleistung von 5.000,00 [l/s] oder 18.000 [m³/h] je Pumpe, drücken das Regenwasser in den Druckstollen. Die Absperrklappen werden über den Wasserdruck der Propellerpumpen und über eine hydraulische Unterstützung mit einem Druckzylinder geöffnet.

Im Pumpenkeller mündet auch der Zulauf des Revisionskanals, der es bei geschlossenen Wehren zum Rundbecken und zum Umlaufstollen ermöglicht, mit begrenzten Wassermengen im Umlauf Tests der Propellerpumpen durchzuführen. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, dass weder Umlaufstollen noch Rundbecken bei Testläufen unplanmäßig beschickt werden.



Margirus Deutz, KHD Turbodieselmotor, Propellerpumpenantrieb

Über den Druckstollen wird das Wasser in das Rundbecken geleitet. Der Druckstollen kann mittels einer Restentleerungspumpe




trocken gefahren werden. Die Restentleerung erfolgt über eine im Zulauf angeordnete Leitung.



Restentleerung im Zulauf

Der Zulauf zum Rundbecken erfolgt über zwei Schieberwehranlagen, die unabhängig voneinander bewegt werden können. In besonderen Fällen sind auch andere Torpositionen möglich, um einen variablen und sicheren Betrieb zu erreichen.



Zulaufwehr zum Rundbecken

Das Rundbecken kann cirka 8.000,00 [m³] Wasser aufnehmen. Darüber hinausgehenden Wassermengen werden ebenfalls dem Rundbecken zugeleitet, aber ab einem Wasserstand von 37,05 [müNN] in das Tosbecken abgeschlagen. Aus dem Tosbecken wird das Regenwasser beim Erreichen von 33,40 [müNN] über die Ablaufrinne in das Rückhaltebecken eingeleitet. Das Erbecken hat eine Kapazität von 56.700,00 [m³]. Der ständige Ablauf über das Auslaufbauwerk / den Messschacht ist so geregelt, dass die Abschlagsmenge in den Pielbach 300,00 [l/s] nicht überschreitet.





Erdbecken mit Blick in Richtung Ablaufschacht

Beim Erreichen eines Wasserstandes von 37,05 [müNN] im Erdbecken läuft das Wasser aus dem Becken über eine 30,00 [m] breite Krone direkt dem Pielbach zu. Der Bemessungswasserspiegel des Erdbeckens liegt bei 36,55 [müNN].

1.3.3. Rücklaufsituation

Der Rücklauf der zwischengespeicherten Wassermengen erfolgt dann, wenn der Zulauf im Zulaufsumpf 250,0 [l/s]) unterschreitet und die Wasserstände im Zulaufsumpf den Betrieb mit einer kleinen Schnecke gehalten werden kann. Die Entleerung erfolgt nicht sofort nach dem Nachlassen der Niederschläge, da der Bachgruppe nicht über die entsprechenden Speicherkapazitäten verfügt.

1.3.3.1. Erdbecken

Das Erdbecken 33,40 [müNN], Tosbecken und Umlaufstollen sind höhenmäßig so konstruiert, dass mit nachlassendem Niederschlag das hierin enthaltene Wasser über das Tosbecken, den Umlaufstollen und die Wehranlage in den Druckstollen und von dort über die Restentleerungsleitung des Druckstollen in den Zulaufsumpf geführt werden kann.

Bis zum Erreichen von 33,40 [müNN] (Sohle des Regenrückhaltebeckens) erfolgt die Entleerung des Rückhaltebeckens näherungsweise mit ca. 0,55 [m³/s] (maximale Leistungsfähigkeit der Restentleerungsleitung des Druckstollens liegt bei 0,28 [m³/s] und 0,30 [m³/s] als Ablaufleistung über den Messschacht), wobei die Entlastungsmenge mit sinkendem Wasserspiegel im Becken abnimmt. Die Leistungsfähigkeit der Ablaufleitung kann wegen der eingeschränkten Weiterleitungsmenge von max. 0,25 [m³/s] nicht voll ausgenutzt werden.

Die Restentleerungsleitung DN 500 des Druckstollens ist standardmäßig mit einem Flachschieber geschlossen.

Alternativ kann das Erdbecken nach dem Öffnen des östlichen Schiebers am Rundbecken über eine Leitung DN 250, die im Bereich des Königsstuhls mündet, entleert werden. Ab dem Königs-



stuhl erfolgt die weitere Entleerung dann über die hier vorhandene Entleerungsleitung DN 500 des Rundbeckens, die im Schieberschacht vor dem Zulaufsumpf endet.

Auch bei einem parallelen Betrieb aller Möglichkeiten der Entleerung kann die Entleerungszeit wegen der beschränkten Kapazitäten (max. 250,0 [l/s]) nicht verkürzt werden.

1.3.3.2. Rundbecken

Das Rundbecken wird über eine Ablaufleitung, die vom Königsstuhl aus gerade zum Schieberschacht verläuft, entleert. Vor dem Schieberschacht weist die Leitung einen 45[]- Boge n auf.

Der Schieber für die Leitung DN 500 im Schieberschacht ist grundsätzlich geschlossen.

1.3.4. Entleerungszeiten

Die Leistungsfähigkeit der Ablaufleitungen DN 500 aus dem Rundbecken oder dem Druckstollen liegt zwischen 280,0 [l/s] und 400,0 [l/s]. Auf Grund der maximalen Entleerungsmenge von 250,0 [l/s] kann die Leistung der Leitungen nicht ausgenutzt werden. Bei gleichzeitigem Betrieb können nur jeweils 125,0 [l/s] zurückgeführt werden.

Die Entleerungszeit des Rundbeckens nach einer Vollfüllung liegt bei ca. 9,0 [h], wenn die maximale Menge von 250,0 [l/s] abgeführt werden kann.

Die Entleerungszeit des Rückhaltebeckens liegt nach einer Vollfüllung und einer Ableitungsmenge von 250,0 [l/s] über die Entleerungsleitung und gleichzeitigem Ablauf über dem Messschacht von 300,0 [l/s] näherungsweise bei 29,0 [h].

Die örtliche Situation erlaubt so eine vollständige Entleerung der Rückhalteräume.

1.3.5. Räumerbrücke

Das Rundbecken ist mit einer Räumerbrücke, die über fünf Hängeschleifer verfügt ausgestattet. Diese transportieren das abgesetzte Gut zur Beckenmitte, von wo es aus im Freigefälle abgezogen wird. Das Räum- / Absetzgut wird grundsätzlich wasserunterstützt abgeleitet.

Die Ableitung erfolgt über die bereits genannte DN 500 Freigefälleleitung zum Schieberschacht vor dem Zulaufsumpf.





Räumerbrücke mit Umlaufgang



Räumerbrücke mit Schlammabzug

Bis zu einem Wasserstand von 37,05 [müNN] wird das Becken über die Wehrschwelle im Freigefälle entleert. Nach dem der Zulauf wieder bei weniger als 1.000,00 [l/s] liegt erfolgt die Rückführung der zwischengespeicherten Wassermengen aus dem Erd-, Tos- und Rundbecken sowie aus dem Umlaufstollen über eine Leitung DN 500.

Gleichzeitig mit dem Wasserabzug über den Schlammabzug erfolgt die Reinigung des Beckens mittels der Hängeschleifer. Schlamm und Wasser werden über eine Verbindungsleitung DN 500 dem Zulaufsumpf zugeleitet.

Beide Leitungen werden in einem Schieberschacht zusammengeführt.

Nach Abschluss des Wasserabzuges erfolgt die Reinigung des Beckens über die in der Räumerbrücke installierte Reinigungsanlage. Auch dieses Wasser wird über den Grundabzug dem Zulaufsumpf zugeleitet.



1.4. Störungsmeldungen

Die Anlage verfügt über ein Störmeldesystem. Bei dem die Störmeldungen über die Telefonzentrale an den Bereitschaftsdienst weitergeleitet werden.

Die Weiterleitung der Meldungen erfolgt per Mobiltelefon auf das jeweilige Bereitschaftstelefon. Die Meldungen müssen vom Empfänger quittiert werden.

1.4.1. Bereitschaftsdienst

Das Betriebspersonal ist in einem ständigen Bereitschaftsdienst organisiert.

1.5. Besondere Einrichtungen und Geräte

In dieser Anleitung werden nur fest installierte Betriebs- oder Arbeitsmittel beschrieben. Besondere Einrichtungen oder Betriebsmittel werden hier nicht erfasst, da deren Einsatz nicht nur auf diese Anlage beschränkt ist.

Hierzu gehören

- > Tauchmotorpumpen
- > Transportable Luftentfeuchter



1.6. Sonderfälle

1.6.1. Druckstollenrevision / Propellerpumpentests

Innerhalb des Zulaufes zum Rundbecken ist auch ein Schieber zur Druckstollenrevision eingebaut. Für Tests der Propellerpumpen wird das zufließende Wasser im Zulaufsumpf um ca. 1,00 [m] angestaut. Danach wird das Revisionsschiebertor geöffnet und die betreffende oder betreffenden Pumpen eingeschaltet. Bei den Tests werden sämtliche Schiebertore geschlossen. Der Druckstollen ist bei den Tests vollständig geflutet. Das angestaute und das über den Revisionsstollen zufließende Wasser reicht aus, die Regenwasserpumpen einzeln einem Testlauf zu unterziehen.



Schieber zum Umlaufstollen

Im Notfall (Ausfall des Rundbeckens wegen Reparaturarbeiten oder bei einer noch vorhandenen Befüllung) dient das zusätzliche Schieberwehr zum Umlaufstollen auch dazu, das von den Regenwasserpumpen geförderte Wasser über den Umlaufstollen sofort dem Tosbecken und dem Erdbecken zuzuleiten.



Schieber Revisionsleitung und Umlaufstollen



Über den linken Schieber erfolgt der Rückfluss aus dem Erdbecken und dem Umlaufstollen zurück in den Zulaufsumpf. Das rechte Schiebertor im Bild ist der Umlaufstollenzugang.

Bei geöffnetem Revisionsschieber sind alle anderen Schieber in der Wehranlage geschlossen. Diese Situation tritt in der Betriebsart "Probe" ein.



2. Zulaufkanal und Zulaufsumpf (Zone 1 / Zone 2)



Lageplanausschnitt Zulaufsituation



Geöffneter Übergabeschacht vor dem Tor

2.1. Konstruktive Ausbildung

Beide Elemente Zulaufsammler und Zulauftrog bilden eine konstruktive Einheit. Der Zulaufsammler DN 3000 mündet in Höhe der Toranlage in ein unter 45 [¶ abknickendes Gerinne mit einer Betonsohle und Spundwandausbildung.

Der Spundwandtrog ist im Bereich des Profilwechsels ca. 4,50 [m] breit und ca. 3,50 [m] hoch. Im Bereich des Pumpensumpfes ist er ca. 6,00 [m] breit.





Quertraversen oberhalb des Zulaufsumpfes

Über die Traversen kann die wasserseitige Konstruktion der Rechenanlage erreicht werden.

2.2. Mengenmessungen

Im Zulauf ist keine Mengenmessung installiert. Der Höhenstand ist nur an Wasserstandsmarken im Zulaufsumpf manuell ablesbar.

2.3. Begehung des Sammlers und Schachteinstiege

Der Einstieg in diese Schächte sollte ausschließlich mit einem Dreibein und entsprechendem Rettungsgeschirr erfolgen. Der Schacht am Tor ist oberhalb des Rechteckquerschnitts aufgesetzt worden. Der Schacht endet ca. 4,00 [m] über der Fließsohle und der weitere Abstieg ist nicht möglich, da Schächte nicht als Tangentialschächte ausgeführt worden sind. Es besteht erhebliche

Absturzgefahr!

Bei hohen Fließgeschwindigkeiten und großen Wassermengen besteht darüber hinaus die Gefahr in den Pumpensumpf der Schneckenpumpen getrieben zu werden.

Die Einstiege im Bereich des ca. 124,00 [m] langen Zulaufsammlers sind geschlossen zu halten.





Übergabeschacht

2.3.1. Wassermengeänderungen im Zulauf

Im Falle von auftretenden Niederschlägen im Einzugsbereich der Anlage können sich die Wasserspiegellagen und Zulaufmengen in sehr kurzer Zeit ändern. So kann ein Niederschlag im Südwesten erst nach ca. 2,5 [h] zu Änderungen im Zulauf führen, während ein Regen im Stadtzentrum bereits nach einer halben Stunde zu maßgeblichen Zulaufmengenänderungen führt.

2.3.2. Begehbarkeit des Zulaufsumpfes und der Trogstrecke

Der gesamte Bereich der Trogkonstruktion ist vom Zulaufsumpf aus bis zum Anschluss des Sammlers begehbar.

Eine Begehung nur unter erschwerten Bedingungen möglich und sollte unter keinen Umständen alleine erfolgen. Eine sichere Begehung des Sammlers ist wegen der fehlenden Berme nicht möglich. Weiterhin erlauben die sehr hohen Fließgeschwindigkeiten, auch bei Trockenwetter kaum eine sichere Begehung. Aus betrieblicher Sicht besteht daher in dem Zulaufsammler erhebliche

Unfallgefahr
durch
große Wassermengen
und
hohe
Fließgeschwindigkeiten



2.4. Explosionsschutz

Der Bereich des Zulaufkanals ist gemäß Betriebssicherheitsverordnung (siehe CD) als Zone 1 ausgewiesen. Daher sind in diesem Bereich nur Arbeitsmittel zugelassen, die nach ATEX100 und der Betriebssicherheitsverordnung der Kategorie 1 oder 2 entsprechen.

Der offene Abschnitt des Zulaufsumpfes ist mit Zone 0 ausgewiesen

2.5. Wartung und Unterhaltung

Die Reinigung und Überwachung bzw. Inspektion dieser Anlagenteile richtet sich nach der

"Dienst- und Betriebsanweisung für abwassertechnische Anlagen"

Seite 12 ff. und nach der

"Dienst- und Betriebsanweisung Kanalisation"

Die bauliche Unterhaltung erfolgt nach entsprechenden Feststellungen im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen.

Alle fünf Jahre Überprüfung auf sichtbare Mängel durch Inaugenscheinnahme

<u>Halbjährlich</u> Überprüfung auf Ablagerungen




3. Schneckenpumpen 1- 4

Das Schneckenpumpenhaus ist eine Fertigteilkonstruktion in Stahlbetonbauweise. Auf der Südseite werden die Schneckenpumpen eingeführt, deren Lagerböcke im Gebäudeinneren liegen. Die Schnecke ist durch nicht gasdichte Bleche zum Gebäudeinneren abgedeckt. Das geförderte Wasser wird unter dem Gebäude durchgeleitet und in dem anschließenden Ablaufkanal zusammengeführt.



Schneckenpumpenhaus

Das Heben des Schmutzwassers erfolgt mittels mehrerer Schneckenpumpen (Durchmesser 3 x 1600 [mm] und 1 x 2000 [mm])



Stützenreihe im Zulaufsumpf

3.1. Tauchwand

Zwischen den Stützen kann eine Tauchwand eingesetzt werden, die es ermöglicht, den Pumpensumpf der zu wartenden Pumpe bis 1,40 [m] des örtlichen Bezugspunktes wasserfrei zu halten. Die



Wand lagert in einem freien Aufnahmeschacht für eine Propellerpumpe im Dieselpumpenhaus.



Zulaufsumpf / Einlauftrichter

Während des Betriebes der Pumpen darf der gesamte Bereich nicht betreten werden. Der Zulauf kann über eine Leiter begangen werden.



Schnecke 4


3.2. Technische Daten Schneckenpumpen 1, 2 und 3

Fördermenge	500 [l/s]
Förderhöhe	5,95 [m]
Lager unten	Typ 101
Lager oben	Typ 130
Gesamtfettmenge	2700 [g]
Nachfüllung Schmier-	
nippel	30 [g]





Sumpf von Schnecke 4




Schnecke 2 und 3, Pumpensumpf



Schnecke 2 und 3 Mauerdurchführung, seitliche Treppenaufgänge



Auf den folgenden Bildern sind nur die maßgeblichen Bauteile dargestellt worden. Weiterhin sind nur beispielhaft einige Bauteile ausgewählt und nicht jedes vorhandene Bauteil, z.B. die drei vorhandenen Fettschmierpumpen, dargestellt worden.



Elektromotorenantrieb, Keilriemenantrieb, Stirnradgetriebe

Der Antrieb der Schnecken erfolgt mittels Elektromotoren, die über Keilriementriebe der Firma Lütgert Kegelstirnradgetriebe der Firma Flender, Bocholt antreiben.



neues Flender Kegelradgetriebe

3.3. Betrieb und Steuerung der Schneckenpumpen

Im Schneckenpumpenhaus erfolgt die Betriebsvorwahl zwischen örtlich und Warte. In der Betriebsart "Warte" können die Schnecken von der Messwarte aus gefahren werden.

Grundsätzlich maßgeblich ist die Steuerung der Schneckenpumpen über die Wasserstände. Ab +/- 0,00 [m] (Bezugshorizont) bis – 0,20 [m] arbeitet Schnecke I, ab + 0,40 [m] bis +/- 0,00 [m] Schnecke II und Schnecke III von + 0,60 [m] bis +/- 0,00 [m]. Schnecke IV (DN2000) wird bei Bedarf manuell zugeschaltet.



In der Regel erfolgt für Schnecke IV immer eine manuelle Bedienung. Automatikbetrieb der Schnecke IV ist nur möglich, wenn eine kleine Schnecke abgeschaltet ist. Dies erfolgt nur wenn eine kleine Schnecke ausgefallen ist.

Der Wechselbetrieb erfolgt durch eine automatische Steuerung so, dass innerhalb eines Zyklus immer die Schnecke den Zyklus beginnt, die im vorherigen Zyklus als zweite angelaufen ist.



Flender Kegelradgetriebe BA5010

Die aktuelle Betriebsanleitung für die Kegelradgetriebe befindet sich im Anhang. Eine weitere Ausfertigung ist in elektronischer Form auf der CD abgelegt.



Flendergetriebe der Erstausstattung

Die Lager der Schneckenwellen werden manuell und jeweils mittels einer Fettschmierpumpe (nur die unteren Lager) mit Schmierstoff versorgt.

Die Versorgungsleitung wird (hier im Bild linker Rand Mitte) durch die Wand geführt und verläuft dann auf der Berme des Schne-



ckenpumpentroges zum unteren Lager. Nach dem Restentleeren des Pumpensumpfes und dem Einbau eines Wehres kann das untere Lager vollständig inspiziert und gewartet werden.

Jede Schneckenpumpe verfügt über eine eigene Fettpumpe der Firma Wörner.



Fettschmierpumpe Woerner

3.3.1. Technische Daten

Fettschmierpumpe FSVM 411/316/1/10/6

Gesamtübersetzung 316:1
Übersetzung Pumpe 12,66:1
Übersetzung Vorgelege 25:1
Betriebsdruck 350 [bar]
Förderstrom 20,6 [cm³/h]
Temperaturbereich -20 / + 80 [°] C

Betriebsmedium Fett Konsistenzklasse 1

Keine festgelegte Drehrichtung

Antrieb Drehstrommotor Baugröße

63, Bauform V18, C90 mit Schutzdach 220 [V] / 380 [V]

Anschlussspannung 220 [V] / 3

Netzfrequenz 50 [Hz]

Nenndrehzahl 1360 [U/min]
Nennstrom 0,75 [A]
Leistung 0,18 [kW]
Schutzart IP44
Gerätetyp GMF-A
Gerätenummer 32 439 / 22
Lieferjahr 1983 / 1984



3.3.2. Herstellerangaben

Hersteller:

Eugen Wörner GmbH&Co Zentralschmieranlagen Am Eichamt 8 97877 Wertheim

 Telefon
 09342 - 8030

 Fax
 09342 - 803 202

 E-Mail
 info@woerner.de

 Internet
 www.woerner.de

3.4. Wartung und Unterhaltung der Schneckenpumpanlage

3.4.1. Schnecken1, 2, 3 und 4

Die Schnecken gehören zu den Pumpwerken und sind nach der SüwVKan entsprechend den Herstellerangaben (sonst monatlich) zu überprüfen. Störung des Betriebes sind unverzüglich zu beseitigen.

Details zu den für die Wartung erforderlichen Fette, Prüfkräfte, Temperaturprüfungen in den Lagerschalen befinden sich in der Handakte.

Im Betrieb werden Handakten geführt, nach der folgende Arbeiten durchgeführt werden:

3.4.1.1. Wartung und Unterhaltung Schneckenpumpen

Die hier aufgeführten Intervalle sind Herstellervorgaben, verschiedentlich können nach entsprechenden Betriebserfahrungen andere Intervalle erforderlich werden.

<u>Jährlich</u>

Kontrolle der Unterlager und Fettzuführung.

Halbjährlich

Kontrolle / Wartung und ggfls. Austausch

- > der Zahnräder in den Getrieben
- der Lager in den Getrieben
- > der Schrauben
- des gesamten Kupplungspaketes
- > der Keilriemenantriebe
- > der Fettpressen

Monatlich

Überprüfung der Signal- / Warneinrichtungen

Andere Intervalle

- ➤ Das Getriebeöl wird alle 5.000 [h] gewechselt.
- Das Schneckenoberlager wird alle 500 [h] manuell abgeschmiert.
- Nach 8.000 Betriebsstunden oder nach zwei Jahren ist das Schneckenoberlager mit Spülöl zu reinigen und die Gesamtfettmenge zu ersetzen.



Die Arbeiten müssen nach den Herstellervorgaben erfolgen.

Fettqualitäten:

- Oberes Lager Calypsol H443-HD88, Konsistenz 2, DIN 51818 als lithiumverseiftes Fett mit EP-Zusätzen.
- Unteres Lager Calypsol H441 Walkpenetrationszahl 310-340, Konsistenz als hochwertiges lithiumverseiftes Fett

3.4.1.2. Handakten

Hinweise in der Handakte umfassen:

- > Betriebsanleitung der RITZ-Förderschnecken
- Montagehinweise der Schmalkeilriemenantriebe mit den Prüfhinweisen
- > Betriebsanleitung der RITZ-ATRO Fettschmierpumpen für das untere Lager einschließlich einer Systemskizze
- Betriebsvorschrift für das REDUREX-Zahnradgetriebe
- Betriebsanleitung für das FLENDER BA7300 Stirnradgetriebe

Sicherheitshinweis

Die Arbeiten an den Schnecken, Getrieben, Lagern, Keilriemenantrieben und Motoren dürfen nur durchgeführt werden, wenn die gesamte Teileinrichtung sicher stillgelegt worden ist und gegen Wiederanlauf (manuell und / oder automatisch) gesichert worden ist.

Die Sicherheit gegen das unbeabsichtigte Wiedereinschalten erfolgt durch das Ziehen der Sicherungen, dass von der Elektrofachkraft durchgeführt wird.

Weiterhin kann der untere Teil der Schneckenpumpen nur wasserfrei gehalten und begangen werden, wenn das Tafelwehr eingesetzt worden ist.

3.4.2. Pumpenhersteller

Herstellerangaben

RITZ-ATRO Pumpwerksbau GmbH Am Musskönig 1-3 93426 Roding

 Telefon
 0911 – 998120

 Fax
 0911 – 8137646


 E-Mail
 info@ritz-atro.de

 Internet
 www.ritz-atro.de




3.5. Elektrische Anlage

Die Beschreibung der elektrischen Anlage umfasst nur die erkennbaren Steuer und Schaltelemente.



Schaltschrank im Schneckenpumpenhaus 3




Schaltschrank mit Wasserstandsgebern

Im Rahmen dieser Betriebsanleitung werden die wichtigen Informationssignalgeber, Messwertanzeigen oder Schalter beschrieben. Auf den Bildern sind die Informationen dargestellt, die vor Ort auf den Anzeigetafeln montiert sind. Eventuelle Geberdaten wurden aus den aktuellen Einstellungen, die das Betriebspersonal für den sicheren Betrieb vorgibt, übernommen.


Die Betriebsvorwahl lautet örtlich oder Warte und bedeutet, dass die Pumpen entweder von Schneckenpumpenhaus oder von der Messwarte aus bedient werden können.





Schaltschrank im Schneckenpumpenhaus 2


Schnecken 1, 2 und 3 sind in einem Schrank zusammengefasst. Die Steuerung für die Schnecke 4 ist einem separaten Schrank untergebracht.



Schaltschrank im Schneckenpumpenhaus für Schneckenpumpe 4

Auf dem folgenden Bildausschnitt werden die Bezeichnungen der Kontrollleuchten im Detail beschrieben. Schnecke 4 wird mit einem frequenzmodulierten Motor betrieben. Die Schnecken 1, 2 und 3 werden mit festen Drehzahlen betrieben.





Meldeleuchten für Schnecke 4

Meldungsbezeichnung

- 1 = Sammelsteuerung Inversstrom
- 2 = Temperaturüberwachung
- 3 = Ventilator Inversstrom
- 4 = Überstromauslöser
- 5 = Unterspannung
- 6 = Sicherungsüberwachung
- 7 = Ventilatorschrank
- 8 = Motorvollschutz
- 9 = Frequenz
- 10 = Gerät ein

3.5.1. Wartung und Prüfung elektrische Anlage Schneckenpumpenhaus

Die Wartung und Prüfung der elektrischen Anlage erfolgt nach der DIN VDE 0100 Teil 200 Abschnitte 2.7.4 bis 2.7.7 und der GUV 2.10 Elektrische Anlagen und der GUV 17.6 Arbeiten in abwassertechnischen Anlagen.



Diese Arbeiten dürfen ohne Ausnahme nur durch die

Elektrofachkraft

und / oder durch

elektrotechnisch unterwiesen Personen

bei der Verwendung geeigneter und zugelassener Mess- und Prüfgeräte durchgeführt werden.

Nur die einwandfreie Funktion der

- > Fehlerstromschutzschalter
- > Differenzstromschalter
- Fehlerspannungsschutzschalter

in stationären und nichtstationären Anlagen dürfen durch die Benutzer überprüft werden.

Alle vier Jahre

Elektrische Anlage und ortsfeste elektrische Betriebsmittel nur durch die Elektrofachkraft

Monatlich (falls vorhanden)

Schutzmaßnahmen mit Fehlerstromschutzeinrichtungen in nicht stationären Anlagen

Halbjährlich / täglich

- > Fehlerstromschutzschalter
- Differenzstromschalter
- > Fehlerspannungsschutzschalter



3.6. Kranbahn mit manueller Laufkatze

Im Pumpenhaus ist eine manuelle Greifzug / Corso Laufkatze eingebaut worden, um alle Bereiche der maschinentechnischen Installationen zu erreichen. Die Laufkatze wird über einen Kettenzug bedient.

3.6.1. Laufkatze



Einbolzen Rollfahrwerk der Kranbahn



HADEF Stirnrad-Flaschenzug und Rollfahrwerk mit Kettenantrieb

Das Maschinenhaus ist keiner EX-Zone zugewiesen worden, so dass der Flaschenzug in Normalausführung betrieben werden kann. Die Firma HADEF, Düsseldorf, bietet auch EX-Ausführungen der Kettenzüge an.





Stirnrad-Flaschenzug und Einbolzen-Rollfahrwerk

Im Bereich Wartung und Unterhaltung werden die Hinweise der Firma HADEF bezüglich der Inbetriebnahme nicht mehr aufgeführt auf der beigefügten CD ist eine aktuelle Betriebsanleitung für den Stirnrad-Flaschenzug beigefügt.



Laufkatze

Durch die aktuelle Explosionsschutzzonenausweisung wurde der Bereich unterhalb der Motorenhalle als Zone 1 ausgewiesen, während der Ablauf zum Sammler noch als Zone 0 ausgewiesen worden ist. Innerhalb der Halle ist keine Ex-Zone ausgewiesen.



3.6.1.1. Technische Daten der Laufkatze

Hersteller HADEF GmbH

Heinrich de Fries GmbH

Gauss Str. 20 40235 Düsseldorf

Tel: 0211 – 23070 Fax: 0211 – 2307- 209

Fabrikat 33228

Typ 9/86 Baujahr 1991

3.6.1.2. Wartung und Unterhaltung der Laufkatze

Die Prüfpunkte der jährlichen Sachkundigenprüfung werden nicht explizit dargestellt.

Täglich

- > Funktion der Bremse
- Lastkette reinigen und ölen, falls erforderlich

Alle 3 Monate

- Lastkette mit Petroleum reinigen und mit Motoröl schmieren
- Lastketten auf Längungen und Verschleiß prüfen

<u>Jährlich</u>

- Alle Schraubenverbindungen
- Lasthaken auf Verformungen und Risse prüfen
- > Lager der Umlenkrollen
- > Bremsscheiben, Verschleißgrenze 2,75 [mm]
- Getriebeverzahnung schmieren
- => Sachkundigenprüfung

In der Handakte ist eine Kurzbetriebsanleitung enthalten, die auf die wichtigsten Wartungen hinweist. In der neueren Betriebsanleitung der Firma HADEF werden auch die Kettenwechsel hinreichend beschrieben. Die neuere Anleitung ist auf der beigefügten CD enthalten.

3.6.2. Kranbahn

Im Maschinenraum ist ein manuell betriebener Einträgerhängekran der Firma K+F Kranbau eingebaut worden.

Die Kranbahn wird einmal jährlich gemäß dem Kranprüfbuch (Hubgetriebe, Lasthaken, Fahrwerk, Kettenzug) überprüft. Das Prüfbuch befindet sich in der Handakte.

Die maßgebliche Unfallverhütungsvorschrift "UVV Krane / RGUV 4.1" befindet sich als pdf-Datei auf der CD.



3.6.3. **Lüftung**

Das Schneckenpumpenhaus wird mit drei MAICO-Lüftern temperaturgeregelt, bei hohen Sommertemperaturen belüftet. Die Lüfter sind jeweils in den Türen der Giebelwände montiert.

3.6.3.1. Technische Daten

Hersteller K+F Kranbau und Förder-

Technik GmbH Industriestr. 16 52459 Inden-Pier Tel.: 02428 – 1442 Fax: 02428 – 4158

Fabrikatnummer 54

 Spurweite
 3.860,00 [mm]

 Tragfähigkeit
 2,0 [t] oder

 20,0 [kN]

Gewicht 270,0 [kg]
Anzahl der Räder 16

Raddurchmesser 65,0 [mm]
Antriebsart manuell / Kette

3.6.3.2. Wartung und Unterhaltung Kranbahn Schneckenpumpenhaus


Alle 3 Monate Laufräder schmieren

<u>Jährlich</u>

- Krangerüst
- > Schweißverbindungen
- Lagerung
- Laufräder
- > => Sachkundigenprüfung



3.7. Fließkeller (Zone 1)



Der Bereich des durchflossenen "Kellers" wurde der Ex-Zone 1 zugewiesen. Bei der Verwendung der Arbeitsmittel ist daher auf die entsprechende Zulassung zu achten.



Ablaufrinne Richtung Fließkeller

3.7.1. Wartung und Unterhaltung Fließkeller

Der Fließkeller kann nur begangen oder bekrochen werden. Die Inspektion oder Inaugenscheinnahme erfolgt auf der Basis der Dienstanweisungen für abwassertechnische Anlagen und Kanalisation.

Hinweis

Vor einer Begehung des Kellers ist der gesamte Bereich sicher wasserfrei zu halten. Der gesamte Fließkeller ist mit Wasserhochdruck vollständig zu reinigen.



Die Schneckenpumpen sind sicher abzuschalten und vor einem unbeabsichtigten oder einem automatischen Wiederanlaufen zu sichern.

Alle fünf Jahre

Inaugenscheinnahme der baulichen Einrichtungen und Überprüfung auf Schäden

Alle zwei Jahre Inaugenscheinnahme

Jährlich oder nach Spül- und Reinigungsplan
Bei Auffälligkeiten sind die Schäden oder Mängel entsprechend den betontechnologischen Möglichkeiten
der baulichen Unterhaltung zu beheben.

3.7.2. Einschränkung des Ex-Schutzes

Die Ex-Zonen-Ausweisung kann nur für den Lastfall "Fließkeller und Ablaufrinne gefüllt" gelten. Bei völliger Wasserfreiheit und im gereinigten Zustand ist dieser Bereich keiner besonderen Ex-Zone zugewiesen.

3.8. Ableitungsrinne (Zone 2)









Ableitungsrinne zum Sammler

Das seitens des Bachgruppees beauftragte Ingenieurbüro Tuttas und Meyer hat die Ableitungsrinne der EX-Zone 0 zugewiesen.

Das von den Schneckenpumpen geförderte Wasser und eventuell das Wasser aus dem Schlammabzug des Rundbeckens werden in der als Betonrechteckquerschnitt ausgebildeten Ableitungsrinne gefasst und dem Sammler DN1400 zum Nierspumpwerk zugeführt.



3.8.1. Einschränkung des Ex-Schutzes

Die Ex-Zonen-Ausweisung kann nur für den Lastfall "Rinne gefüllt" gelten. Bei völliger Wasserfreiheit und im gereinigten Zustand ist dieser Bereich keiner besonderen Ex-Zone zuweisbar.

3.8.2. Abschaltdauer der Schneckenpumpen

Im Bereich des Zulaufsammlers, -trichters und -sumpfes stehen bis zum Erreichen einer Wasserstandshöhe vom 3,00 [m], bezogen auf die örtliche 0,00 [m]-Marke theoretisch ca. 7.200,00 [m³] Rückhaltevolumen zur Verfügung. Der Zulaufsammler wurde hierbei nur mit einer Länge von 124,00 [m] und Vollfüllung berücksichtigt. Bei diesem theoretischen Einstau auf 3,00 [m] werden auch die mit angeschlossenen Systeme mit eingestaut werden, wobei zwangläufig weitere Retentionsvolumen aktivier werden würden.

Die Schneckenpumpen können maximal 2 [h] schadensfrei / ohne schädlichen Rückstau oder Überflutungsereignisse abgeschaltet werden. Dies gilt nur für Zuflüsse mit Zuflussleistungen bis 250,0 [l/s].

Niederschläge im Einzugsgebiet reduzieren diesen Zeitraum oder machen ein Abschalten unmöglich. Nach diesem Zeitraum ist eine Inbetriebnahme unbedingt wieder erforderlich.

3.8.3. Wartung und Unterhaltung Ableitungsrinne

Die Ablaufrinne kann bis zum Ablaufsammler begangen werden. Die Inspektion oder Inaugenscheinnahme erfolgt auf der Basis der Dienstanweisungen für abwassertechnische Anlagen und Kanalisation.

Hinweis

Vor einer Begehung der Ablaufrinne ist der gesamte Bereich sicher wasserfrei zu halten. Die Ablaufrinne ist mit Wasserhochdruck vollständig zu reinigen.

Die Schneckenpumpen sind sicher abzuschalten und vor einem unbeabsichtigten oder einem automatischen Wiederanlaufen zu sichern.

Bei Auffälligkeiten sind die Schäden oder Mängel entsprechend den betontechnologischen Möglichkeiten der baulichen Unterhaltung zu beheben.

Alle fünf Jahre

Inaugenscheinnahme der baulichen Einrichtungen und Überprüfung auf Schäden

Alle zwei Jahre Inaugenscheinnahme

<u>Jährlich oder nach Spül- und Reinigungsplan</u>
Bei Auffälligkeiten sind die Schäden oder Mängel entsprechend den betontechnologischen Möglichkeiten der baulichen Unterhaltung zu beheben.



4. Ableitungssammler (Zone 1)







Die Inspektion oder Inaugenscheinnahme des Ableitungssammlers erfolgt auf der Basis der Dienstanweisungen für abwassertechnische Anlagen und Kanalisation.

Hinweis

Eine Begehung oder TV-Inspektion des Ableitungssammlers ist nur bei Wasserfreiheit möglich. Dies kann nur durch dass Abschalten der Schneckenpumpen sichergestellt werden.

Die Schneckenpumpen sind sicher abzuschalten und vor einem unbeabsichtigten oder einem automatischen Wiederanlaufen zu sichern.

4.1.1. Abschaltdauer der Schneckenpumpen

Im Bereich des Zulaufsammlers, -trichters und -sumpfes stehen bis zum Erreichen einer Wasserstandshöhe vom 3,00 [m], bezogen auf die örtliche 0,00 [m]-Marke theoretisch ca. 7.200,00 [m³] Rückhaltevolumen zur Verfügung. Der Zulaufsammler wurde hierbei nur mit einer Länge von 124,00 [m] und Vollfüllung berücksichtigt. Bei diesem theoretischen Einstau auf 3,00 [m] werden auch die mit angeschlossenen Systeme mit eingestaut werden, wobei zwangläufig weitere Retentionsvolumen aktivier werden würden.

Die Schneckenpumpen können maximal 2 [h] schadensfrei / ohne schädlichen Rückstau oder Überflutungsereignisse abgeschaltet werden. Dies gilt nur für Zuflüsse mit Zuflussleistungen bis 250,0 [l/s].

Niederschläge im Einzugsgebiet reduzieren diesen Zeitraum oder machen ein Abschalten unmöglich. Nach diesem Zeitraum ist eine Inbetriebnahme unbedingt wieder erforderlich.

4.1.2. Wartung und Unterhaltung Ableitungssammler

Aus betrieblichen Gründen ist eine Inspektion nur unter besonderen Umständen möglich. Der Grund liegt in der ständig erforderlichen Förderung des zufließenden Wassers.

Die notwendigen Arbeitsumfänge richten sich nach den entsprechend festgestellten Mängeln oder Auffälligkeiten, die durch die Inspektionen festgestellt werden. Weitere Intervalle ergeben sich durch die mitgeltenden Dienst- und Betriebsanleitungen.

Alle fünf Jahre

Inaugenscheinnahme der baulichen Einrichtungen und Überprüfung auf Schäden



Alle zwei Jahre Inaugenscheinnahme

Jährlich oder nach Spül- und Reinigungsplan
Bei Auffälligkeiten sind die Schäden oder Mängel entsprechend den betontechnologischen Möglichkeiten
der baulichen Unterhaltung zu beheben.



5. Schieberschacht (Zone 1)








Im Schieberschacht vor dem Zulaufsumpf kommen die Schlammablassleitung und die Rücklaufleitung des Umlaufstollens zusammen. Die Schlammablassleitung und die Rücklaufleitung haben einen Durchmesser von 500 [mm]. Beide Leitungen können unabhängig von einander betrieben werden.

Vom und zum Königsstuhl bis zum Schieberschacht bzw. zur Messwarte verläuft ein Kabelbündel, dass folgende Leitungen umfasst:



Rücklaufleitungen Rundbecken / Druckstollen

- Zum Schieberschacht
- Schutzrohr DN 150 für die Brauchwasserleitung DN65
- > Kabelleerrohr für den Blitzschutz DN65
- > Entleerungsleitung DN500

Zur Messwarte

2 Kabelleerrohre DN65 für Stromzuleitung und Messungen





Schieberschacht

5.1. Zuleitung vom Rundbecken (Zone 1)







Die Entleerungsleitung für das Rundbecken verläuft von Königsstuhl aus gerade in süd-westlicher Richtung und weist im Bereich des Schieberschachtes einen 45[] Bogen zum Schiebe rschacht hin auf.

Die Leitung hat eine Gesamtlänge von 62,0 [m]

Diese Rohrleitung ist nicht begehbar und kann mit einer TV-Kamera zu Inaugenscheinnahme, Inspektion oder Wartung befahren werden.

5.2. Zuleitung vom Umlaufstollen / Druckstollen (Zone1)







Das Entleeren von Rückhaltebecken, Tosbecken und Druckstollen erfolgt über entsprechende Wehrstellungen zurück in den Druckstollen im Freigefälle. Im Druckstollen befindet sich ein Grundablass, der über eine Stahlleitung mit einem Edelstahlauslaufstück DN500 im Zulaufsumpf mündet.





Zulaufsumpf Regenwasserzulauf

5.3. Entleerungsmengen

Die maximale Entleerungsmenge aus beiden Leitungen wird von der maximalen Förderkapazität einer kleinen Schneckenpumpe abzüglich des normalen Trockenwetterzuflusses von 250,0 [l/s] bestimmt. Da die Förderleistung der Schneckenpumpe maximal 500,0 [l/s] beträgt können aus beiden Leitungen maximal 250,0 [l/s], in der Summe, zurückgeleitet werden. Dies erfolgt, um den Bachgruppe, der weitere Mengen Niederschlagswasser zwischenspeichern muss, zu entlasten.

5.4. Eingebaute Schieber

In beiden Leitungen sind Pühler Flachschieber eingebaut worden. Als Antrieb dient ein AUMA-Schieber. Die entsprechende Betriebsanleitung für die AUMA-Schieber ist auf der beigefügten CD enthalten. Die abgelegten Wartungs- und Inspektionsintervalle beruhen auf den aktualisierten Daten der Firm AUMA. Für ältere Geräte gelten unter Umständen kürzere Intervalle.

5.5. Wartung und Unterhaltung Schieberschacht

Die Wartungsarbeiten sind entsprechend der Wartungsanweisungen der Hersteller durchzuführen. Fehlen derartige Vorschriften oder Hinweise sollten bei der monatlichen Kontrolle alle erforderlichen Wartungen und Prüfungen durchgeführt werden

Alle 5 Jahre

Vollständige Funktionskontrolle aller Antriebsdetails; Dokumentation der Prüfergebnisse im Betriebsbericht

Alle 2 Jahre

Prüfung der AUMA-Antriebe auf Fettaustritt prüfen.

<u>Jährlich</u>

Prüfung aller Befestigungsschrauben auf festen Anzug mit den vorgeschriebenen Drehmomenten prüfen.



Prüfung der Schieberbauteile auf Korrosion

Alle 6 Monate

Bei Drehantrieben der Klasse A Lithiumseifen EP-Mehrzweckfett am Schmiernippel einpressen. Flachschiebergestänge fetten bzw. überprüfen

Monatlich

Probebetrieb der Schiebereinheit, hierbei sollte auch der manuelle Schieberantrieb überprüft werden.

Die weiteren Hinweise befinden sich in der AUMA-Betriebsanleitung.



6. Rechenanlage (Zone2)







Die Rechenanlage sorgt dafür, dass bei Regenwasserzuflüssen die Propellerpumpen ausreichende Zuflussmengen zur Verfügung stehen.

Das Rechengut wird hochgefördert und über die Leitbleche auf dem Querförderband abgeworfen und zum Container befördert.



Rechenanlagen Seite der Beckenrückläufe

Die Anlage kann ausschließlich manuell einzeln oder in der Gruppe gesteuert werden. Sie dient nur dem Schutz der im Regenwasserpumpensumpf angeordneten Propellerpumpen. Die Reinigung der Rechen erfolgt über einen Kamm, der über den Rechen fährt und so dass zurückgehaltene Rechengut nach oben fördert.



Rechenanlage und Zulaufsumpf





Rechen Nr. 3

6.1. Kenndaten des Rechens

Es handelt sich hierbei um einen Kettenrechen der Firma Pühler.

Firma Pühler GmbH Dörspestr. 22

51702 Bergneustadt

 Tel:
 02261 - 4093 - 0

 Fax:
 02261 - 4093-17

 Internet:
 www.puehler.de

 E-Mail
 info@puehler.de

Hackengeschwindigkeit Umlaufzyklus 60 [s]
Hebelast 3,0 [kN]
Motorleistung je Antrieb 4,0 [kW]

Antriebsdrehzahl 18,0 [min⁻¹]; [U/min]

Max. Förderleistung 20,0 [kN] Cal. Förderleistung 18,0 [kN]



Schaltschrank für die Rechenanlage





Antrieb der Rechenkette



Antriebsmotor mit Prüfstempel

Nach dem Einschalten wird ein einzelner Arbeitsgang durchgeführt, bei dem die Putzharke das Rechengitter reinigt und das Rechengut über die Blechschürze auf das Förderband abwirft.

6.2. Wartungsfreie Bauteile

Verschiedene Bauteile wie die Endschalter, Kettenräder oder die Flanschlager sind wartungsfrei.

Die anderen wartungsbedürftigen Bauteile werden in Abschnitt Wartung beschrieben.





Kette des Rechenförderers



Welle der Kettenantriebe

Die Rechenanlage einschließlich des Gurtförderers läuft automatisch an. Der Einschaltbefehl erfolgt wasserstandabhängig. Die Anlage ist so eingestellt, dass die Rechenanlage angefahren wird, kurz bevor die Regenwasserpumpen anlaufen.


Der Gurtförderer ist mit einem Stiebel-Aufsatzgetriebe versehen.

Stiebel-Getriebebau GmbH & Co.KG Industriestraße 12 D-51545 Waldbröl

Telefon: +49 2291 791-0 Telefax.: +49 2291 791-290 E-Mail: <u>info@stiebel.de</u> Internet: <u>http://www.stiebel.de</u>

Auf der Internetseite können verschiedene Produkte eingesehen werden.





Leitbleche des Rechengutes



Gurtförderer Seitenansicht

6.3. Überlastsicherung der Putzharke bzw. der Motoren

Wenn die mechanische Überlastsicherung angesprochen hat, sollte vor der weiteren Inbetriebnahme überprüft werden, ob die Putzharke hindernisfrei zurückgefahren werden kann. Die Überlastsicherung arbeitet nur im Vorwärts- = Hebebetrieb ordnungsgemäß. Beim Absenken der Putzharke gibt es keine Sicherungseinrichtungen. Daher ist beim Absenken immer vorher die Hindernisfreiheit zu überprüfen.

Die mechanische Überlastsicherung schaltet immer nur den betroffenen Rechen und nie die ganze Gruppe ab.

6.4. Winterbetrieb

Im Winter sind alle Antriebsräder, Ketten und Führungsbahnen eisfrei zu halten. Eine ordnungsgemäß gefettete Laufbahn kann den Winterbetrieb gewährleisten.



6.5. Frechen Gurtförderanlage



Förderband

Zur Querförderanlage werden sämtliche Betriebs- und Wartungsangaben in der Betriebsanleitung zum Gurtförderer gemacht, die sich in der Handakte befinden.

- Motorendetails
- Getriebe
- Banddaten
- Ersatzteile
- Stehlager
- > Antriebs- und Umlenktrommel

6.6. Absetzcontainer

Der Absetzcontainer mit dem geförderten Rechen gut wird in regelmäßigen Abständen abgefahren. Die Kontrolle erfolgt durch das Betriebspersonal.



Absetzcontainer





Querförderer und Absetzcontainer

6.7. Wartungs- und Unterhaltungshinweise

6.7.1. Wartung und Unterhaltung Rechenanlage

Die Wartung umfasst Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten, die im wesentlichen Reinigungs- und Nachschmierarbeiten. Die nachfolgend genannten Zeiträume können je nach den betrieblichen Erfahrungen korrigiert werden.

Jährlich

- Alle Schrauben, Mutterm, Mitnehmerbolzen und Splinte sind auf ihren festen Sitz mit den entsprechenden Drehmomenten zu überprüfen.
- Sachkundigenprüfung der elektrischen Bauteile

<u>Halbjährlich</u>

Überlastsicherung prüfen

Alle drei Monate

Tellerfedern der Überlastsicherung prüfen und ggfls. reinigen und fetten

monatlich

- Buchsenförderkette reinigen und mit einem Lithiumverseiften Fett schmieren
- > Gleitbahnen reinigen und fetten

<u>Täglich</u> Reinigung

Andere Zeiträume

Elektrotechnische Prüfungen werden im Abschnitt Gesamtanlage beschrieben



6.7.2. Wartung und Unterhaltung Gurtförderer

Die Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten umfassen hauptsächlich die Wartung des eigentlichen Förderbandes. Hierbei ist insbesondere die Spannung und Regulierung des Gurtes zu überprüfen und nachzustellen. Details zu den Wartungsarbeiten können der Betriebs- und Wartungsanleitung nicht entnommen werden.

Hierzu gehören auch die Abstreiferleisten

Jährlich

- Regulierung des Gurtverlaufes durch Einstellen der Umlenktrommel
- Antriebe

Halbjährlich

- Gurtspannung prüfen ggfls. Nachstellen
- > Talkumieren des Bandes
- Abschmieren

Alle drei Monate

- Prüfung der Abstreiferleisten, ggfls Nachstellen
- Prüfung der Keilriemenspannung
- Reinigung der Antriebstrommeln
- > Reinigung der Umlenktrommeln
- Stehlager mit 25 [g] Wälzerol 2 nachschmieren

Wöchentlich ggfls. Täglich Reinigung des Bandes

Andere Zeiträume

Schmierstoffwechsel nach 10.000 [h] des Betriebes oder alle 5 Jahre.

6.7.3. Wartung und Unterhaltung Rechen und Gurtförderer

Die Details zu den Einzelanlagen sind oben beschrieben worden, die elektrische Anlage unterliegt den folgenden Intervallen:

Alle vier Jahre

Elektrische Anlage und ortsfeste elektrische Betriebsmittel nur durch die Elektrofachkraft

Monatlich (falls vorhanden)

Schutzmaßnahmen mit Fehlerstromschutzeinrichtungen in nicht stationären Anlagen

Halbjährlich / täglich


- Fehlerstromschutzschalter
- Differenzstromschalter
- > Fehlerspannungsschutzschalter

Die täglichen Prüfungen erfolgen durch das Betriebspersonal.



7. Regenwasserpumpen

7.1. Propellerpumpen (Pumpenkeller = Zone1)



Regenwasserpumpwerk

Im Regenwasserpumpenhaus sind drei über Dieselmotoren angetriebene KSB Gehäusepropellerpumpen installiert. Der Antrieb erfolgt über ein Untersetzungsgetriebe. Nach dem Einschalten bzw. Anlaufen der Pumpe wird die Absperrklappe über den ansteigenden Wasserdruck und die Hilfshydraulik mittels eines zusätzlichen Hydraulikstempels geöffnet.




Propellerpumpen Typenschild

Bei den Pumpen handelt es sich um senkrecht aufgestellte Rohrgehäusepumpen mit einem Axialpropeller. Die Propellerblätter wurden werksseitig voreingestellt. Das Verstellen der Propellerblätter kann manuell bei gezogener Pumpe erfolgen.



Das Laufrad ist ständig wasserbespannt. Jede Pumpe verfügt über eine Entlüftungseinrichtung. Die Entlüftung befindet unterhalb der Gitterroste jeweils auf der rechten Pumpenseite (Blickrichtung Motor => Pumpe).



Entlüftungseinrichtung der Propellerpumpe

7.1.1. Handakte Hinweise und Umfang

In der Handakte befindet sich eine umfassende Betriebsanleitung der Pumpe. In dieser Handakte werden folgende Details der Pumpe beschrieben:

- BetriebsfettpumpeFernthermometer des TraglagersFa. WörnerFa. Stoerk
- Pumpe
- Pumpenbauart
- Wellenführungslager
- Wellendichtung / Stopfbuchse mit Weichpackung
- Traglager
- Ölfüllung
- Läufereinstellungen
- > Außerbetriebnahmen
- Störungen

Die in diesen Betriebsanleitungen genannten Details werden in dieser Betriebsanleitung nicht wiedergegeben. Sie sind aber Bestandteil des Gesamtwerkes.

Neben den Pumpen werden in der Handakte

- > Zeichnungen zu den Gehäusepumpen
- Zeichnungen zum Traglager
- > Betriebsanleitungen für die Winkelgetriebe
- Kurzanleitungen für die Dieselmotoren
- > Betriebsanleitungen für die S+S Hilfshydraulikantriebe

geführt.



7.1.2. Schalthinweise

Die Lagertemperatur darf 85,0 [¶ C nicht überschreiten. Die jeweilige Pumpe sollte bei einer Temperatur oberhalb von 80,0 [¶ C Lagertemperatur abgeschaltet werden. Lagertemperatur meint hier die Öltemperatur im Traglager. Bevor das Öl im Pumpenlager die Grenztemperatur von 80,0 [¶ C erreicht, wird die Öltemperatur im Getriebe höher sein. Der eigentliche Abschaltvorgang wird eingeleitet wenn der Öldruck im Getriebe unter den eingestellten Normalwert fällt oder die Öltemperatur über 80,0 [¶ C steigt.

Die Regenwasserpumpen verfügen über eine feste Wechselschaltung, bei der vorgegeben werden kann welche der drei Pumpe als erste anlaufen soll. Es kann folgende Reihenfolgen geben:

- > 1, 2, 3 > 2, 3, 1
- → 3, 1, 2

Die erste Pumpe bei einem Wasser von + 1,00 [m] ein- und beim Erreichen von 0,00 [m] abgeschaltet. Die zweite Pumpe schaltet sich bei einem Wasserstand von + 1,50 [m] zu. Fällt der Wasserstand unter + 0,50 [m] schaltet die betroffene Pumpe ab. Die dritte Pumpe fördert im Intervall von + 2,00 - + 1,00 [m].

Weitere besondere Hinweise auf Schaltvorgänge liegen nicht vor.

7.1.3. Pumpenhersteller

KSB AG

Johann-Klein-Str. 9 67227 Frankenthal

Tel: 06233-860

Fax:

E-Mail <u>info@ksb.com</u> Internet <u>www.ksb.com</u>

Örtlicher Ansprechpartner der Firma KSB

Birgit Derveaux Marie-Curie-Str. 7 51377 Leverkusen

Tel: 0214-20694-12 Fax: 0214- 20694-56

E-Mail birgit.derveaux@ksb.com

7.1.4. Technische Daten

KSB PNZ 1400/1170 Pumpennummer

Pumpennummer 705740 - 2 Leistung 18,0 [m³/h] Förderhöhe 6,44 [m] Leistungsaufnahme 408,5 [kW] Drehzahl 390 [min⁻¹]

Drehrichtung des Lauf-Rades, Blickrichtung

vom Antrieb aus rechts Baujahr 1979



7.2. Steuerung der Propellerpumpen

Die Pumpen haben eine eigene Höhenstandsmessung. Nach dem Erreichen einer Wasserstandhöhe von 3,00 [m] über der Pumpensumpfsohle der Regenwasserpumpen, entspricht einem Wasserstand von 1,00 [m] im Zulaufsumpf bezogen den örtlichen Nullpunkt. Die Pumpen verfügen über eine Wechselsteuerung mit Handvorwahl.

Je nach Wasserandrang laufen nacheinander die weiteren Pumpen, entsprechend der Steuerung, an und fördern das zufließende Wasser über den Druckstollen in das Rundbecken.

7.2.1.1. Automatikbetrieb

Der automatische Betrieb über die Höhenstandsmessung erfolgt unter der o.e erwähnten Pumpenvorwahl in der Betriebsart "Automatik".

7.2.1.2. Einzelsteuerung

Jede der drei Pumpen kann einzeln angefahren werden.

7.2.1.3. Stilllegung einer Pumpe

Das sichere Außerbetriebnehmen einer oder mehrerer Pumpen erfolgt durch das Abklemmen der Starterbatterien.

7.2.2. Steuerung des Regenwasserpumpwerkes

Die Steuerung des Regenwasserpumpwerkes umfasst die zur Zeit drei Regenwasserpumpen, die über den Wasserstand gesteuert, mit entsprechender Einzelvorwahl, anlaufen. Die Schieber zum Rundbecken sind immer geöffnet.

Die Restentleerungspumpe für den Pumpensumpf und die Restentleerungspumpe für den Druckstollen werden manuell in Betrieb genommen.

Die installierten Schieber 1 und 2 (Absetz-/Rundbecken, Schieber 3 (Probebetriebstollen), Schieber 4 (Druckstollen) und Schieber 5 (Ablauf aus dem Rundbecken) werden manuell von der Warte aus gefahren beziehungsweise mit einem Schieberschlüssel betätigt.

7.2.3. Pumpenbetrieb

In der Betriebsart "Automatik" erfolgt nach einem Kontakt durch die Wasserstandsmesser der Einschaltbefehl für die jeweilige Pumpe. Spring der Motor nach zwei Versuchen, mit Pausen von ca. 7,0 [s] nicht an, wird die Automatik blockiert und die Kontrollleuchte Fehlermeldung "Störung / Fehlstart" leuchtet. Die Prozess wird auch akustisch gemeldet.

Mit steigender Lichtmaschinenspannung erlicht die Meldeleuchte "Startkontrolle". Danach leuchtet die Meldeleuchte "Pumpe in Betrieb".



Bei verschiedenen Systemfehlern an der Motorenanlage wird diese oder der betreffende Motor sofort abgeschaltet. Das Abschalten und die Störungsmeldung erfolgt zusätzlich mit einem akustischen Signal.

Folgende Fehler führen zum Abschalten der Triebwerksanlage

- Kühlwassertemperaturüberschreitungen Motor
- > Kühlwassertemperaturüberschreitungen Getriebe
- Kühlwasserdruckmangel
- Öldruckmangel der Dieselmotoren
- Öldruckmangel im Getriebe

Die Motoren sind mit einer Kühlwasservorheizung ausgestattet.

7.2.3.1. Handakte

Auf der Anlage befindet sich eine Handakte in der sich die Betriebsanleitungen für den Pumpenbetrieb und die Notstromsteuerung befinden.

7.2.3.2. Probebetrieb

Beim "Probe-" oder "Testbetrieb" wird das Wasser im Pumpensumpf aufgestaunt und der Druckstollen komplett gefüllt. Über den geöffneten Schieber 3 fließt das Wasser über den Probebetriebstollen zurück in den Pumpenkeller und wird von dort über die zu testende Pumpe in den Druckstollen gefördert.

Bis zu einer Einzeldrehzahl von 1000,0 [min⁻¹] können alle drei Pumpen gleichzeitig getestet werden. Tests oberhalb von 1.000,0 [min⁻¹] können nur mit einer Pumpe durchgeführt werden.

7.3. Arbeiten an den Pumpen

Vor dem Zulauf der Pumpe 1 (aus Blickrichtung des Rechens in Richtung Pumpenhaus) befindet sich eine Tauchwand im geöffneten Zustand. Mittels eines Kranes kann diese Tauchwand vor den jeweiligen Zulauf der betreffenden Pumpe 1,2 oder 3 gesetzt werden, um den Zulaufbereich der betreffenden Pumpe wasserfrei zu halten. Nach dem Abpumpen der Restwassermengen und der vollständigen Reinigung des partiellen Pumpensumpfes kann an der entsprechenden Pumpe gearbeitet werden.

7.3.1. Technische Daten

<u>Gehäusepumpe</u>	
Traglager	Typ PS115
Ölstand max.	99,0 [mm]
Ölstand min	91,0 [mm]
max. zul. Temperatur	85,0 [9 C
Warntemperatur	68,0 [¶ C
Abschalttemperatur	80,0 [¶ C
Betriebstemperatur	50,0 [¶ C
Zul. Axialspiel der	
Pendelrollen im	



Traglager 0,5 – 2,0 [mm]
Pumpen-Nr. P1 705740
Pumpen-Nr. P2 705741
Pumpen-Nr. P3 705742

Winkelgetriebe

 Getriebetyp
 Flender KEV 320

 Getriebe-Nr. P1
 164 805 039 1 1

 Getriebe-Nr. P2
 164 805 039 1 3

 Getriebe-Nr. P3
 164 805 039 1 2

7.4. Wartung und Unterhaltung Regenwasserpumpen

Im folgenden Abschnitt werden die Wartungsabschnitte der Gehäusepropellerpumpen beschrieben. Alle Lager der Pumpe werden vom Fördermedium aus Kühlungsgründen umgeben. Zu den textlichen Ausführungen sind immer die Schnittzeichnungen heran zu ziehen

7.4.1. Wellenführungslager

Die Pumpenwelle läuft in fettgeschmierten Gleitlagern, wobei die Fettversorgung über eine Woerner Fettpumpe sichergestellt wird, die seitlich am Pumpengehäuse angebracht ist und über einen Keilriemen von der Pumpenwelle angetrieben wird.


Die Lager befinden sich unterhalb des oberen Stopfbuchsenlagers und oberhalb des Schaufelrades.

Die Fettdruckleitungen verlaufen innerhalb des inneren Gehäuses der Propellerpumpe. Die Lager können nur bei demontierter Pumpe bzw. geöffnetem Pumpengehäuse überprüft werden. Auf der Welle sind im Bereich der Lagerschalen Wellenschutzhülsen angebracht. Jeweils oben und unten sind im Bereich der beiden Lager Radialdichtringe eingebaut, die ein Ausspülen des Fettes verhindern sollen.

7.4.2. Traglager

Das Traglager unterhalb der Laterne (oberster Teil des eigentlichen Pumpengehäuses) ist als Ölbad-Axial-Pendelrollenlager ausgeführt. Das im unteren Teil des Lagers eingebaute Thermometer misst die Temperatur des Ölbades. Die Überprüfung des Ölstandes kann nur bei Nichtbetrieb gemessen werden. Das Axialspiel wird unterhalb des Gegenringes gemessen. Die genaue Lage des Gegenringes ist der Zeichnung im Anhang zu entnehmen.





Traglager Schnittzeichnung

7.4.3. Stopfbuchsenlager

Über dem oberen Wellenlager befindet sich das Stopfbuchsenlager mit einer Weichpackung. In der Handakte befindet sich eine detaillierte Beschreibung der Arbeiten, die zum Wechsel des Stopfbuchsenlagers erforderlich sind.

Wenn die Stopfbuchse um die Materialstärke eines Ringes zusammengedrückt worden ist, muss die Buchse neu gestopft werden. Hinweise zum Stopfen des Stopfbuchsenlagers befinden sich in der Handakte.



Thermometer des Traglagers

Das Thermometer des Traglagers dient nur der Information.





Getriebethermometer

Die Getriebeöltemperatur ist neben der Kühlwassertemperatur der Motoren maßgebend für den Betrieb. Die Abschaltung erfolgt bei einer Öltemperatur von 80,0 [C] oder dem Öldruckabfall unter den eingestellten Grenzwert.

7.4.4. **Wartung und Unterhaltung Propellerpumpe**

Alle 18 Monate Ölwechsel im Getriebe

Jährlich

- Ölwechsel der Ölfüllung des Traglagers
- Überprüfung aller mechanischen Teile
- Überprüfung der Fettpumpe
- Überprüfung der Druckleitungen
- Überprüfung der Lagerschalen
- Überprüfung der Dichtringe 4 Stück
- Keilriemenantrieb der Fettpumpe

Täglich oder während des Betriebes

- Überprüfungen auf Laufgeräusche
- > Temperaturüberwachungen
- Ölstand im Traglager
- Ölstand im Getriebe
- Getriebetemperatur

Nach Auffälligkeiten

- Lagerreparatur
- StopfbuchsenfüllungÜberprüfung aller Lager
- Überprüfung des Laufrades
- Kontrolle der Getriebe
- Kontrolle der Schieber
- Prüfung der Hilfshydraulik



7.5. Dieselmotoren

Zum Antrieb der Propellerpumpen werden drei KHD BA 8 M 816 8-Zylinder Viertakt Vorkammerdieselmotoren mit Turbolader verwendet. Gesteuert über den Wasserstand im Pumpensumpf oder manuell werden die Dieselmotoren zum Antrieb der Propellerpumpen gestartet. Weitere Details zur Steuerung befinden sich in der Handakte "UV-Regenwasserpumpwerk". Im Unterschied zum BA 6 ist der BA 8 ein 8 Zylindermotor.


Die Motoren werden über eine im Zwischenkeller verlegte Druckleitung mit Kühlwasser versorgt. Das Kühlwasser für die Motoren wird über den Betriebsbrunnen auf der Anlage (nordwestlich von der Betriebszentrale) gefördert und den Motoren zugeleitet. Das "verbrauchte" Kühlwasser wird in dem Zulaufsumpf eingeleitet.

Die Kraftübertragung erfolgt über ein Flender Untersetzungsgetriebe auf die Pumpenwelle. Zur Vermeidung von Betriebsschäden ist eine Rücklaufsperre eingebaut worden. Die Bereiche Kraftstoffversorgung und Abgasbehandlung werden in nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

Alle Motoren verfügen über eine Kühlwasservorheizung, die die Temperatur der Motoren auf zwischen 68,0 [] C und 80,0 [] C hält.

7.5.1. Betriebshinweise

Auf der beigefügten CD sind eine Betriebsanleitung und ein vollständiges Werkstatthandbuch, das 572 Seiten umfasst enthalten. Aus der Betriebsanleitung wurden nur die wichtigsten Daten für die Wartung entnommen. Auf der CD sind die Daten als pdf-Datei so abgelegt, dass auch einzelne Seiten gedruckt werden können.



Motor 3

7.5.2. Bedienungs- und Wartungshinweise des Herstellers Quellenangaben

In der umfangreichen beigefügten Dokumentation werden folgende Bereiche detailliert dargestellt:



- Motorbeschreibung
- Technische Daten
- Bedienung des Motors mit Inbetriebnahmen, Konservie-
- Schmierölkreislauf
- Vorschriften über Betriebsstoffe
- Störungen und Ursachen
- Wartungshinweise

Wegen der umfassenden Beschreibung werden die Einzelhinweise hier nicht wiedergegeben.

7.5.3. **Technische Daten**

Motortyp BA 8M 816 Leistung 480 [kW] Bei 1.800 [U/min] Motornr.: P1 607 5222 Motornr.: P2 607 5223 607 5229 Motornr.: P3 **Bohrung** 142,0 [mm] Hub 160,0 [mm] 20,271 [l] Hubraum Art Viertakt, Vorkammerdiesel 1925,0 [kg] **Gewicht Motor** 75,0 [kg]

Gewicht Ladeluftkühler Kühlmitteltemperatur 85,0 [9 C Leerlauföldruck 1,0 [bar]

Ölmenge Wanne 52,0 [l] Erstbefüllung

Mit Zusatzbehälter 68,0 [1]


Schmierölfüllmenge 44,0 [I] Ölwanne normal Ölwechselmenge 60,0 [I] mit Zusatzbehälter

Kühlflüssigkeitsmenge 48,0 [I] Einspritzdruck 180,0 [bar] Zündfolge 1-4-7-6-8-5-2-3 Ventilspiel Einlass 0,30 [mm] Ventilspiel Auslass 0,45 [mm]



Motor 3 und Vorschalldämpfer von Motor 2





Turbolader und Untersetzungsgetriebe

Da auf der beigefügten CD umfangreiche Handbücher vorhanden sind, werden die hierin enthaltenen Texte und Zeichnungen nicht wiederholt.

7.5.3.1. Turbolader

Beim Anlaufen der Motoren benötigen die Schwimmerlager der Turbolader schnell viel ÖI, um dies sicherzustellen wurde eine zusätzliche Ölversorgungseinheit installiert, die die Lager des Turboladers in der Anlaufphase mit ÖI versorgt.



Zusatzölversorgung Turbolader



7.6. Wartungshinweise Regenwasserpumpen

Hinsichtlich verschiedener Flüssigkeiten, die zum Betrieb des Motors erforderlich sind, wird auf das Wartungshandbuch der Firma KHD verwiesen. Die Hinweise auf die Zusammensetzung der Kühlflüssigkeit und die Ölqualitäten sind unbedingt zu beachten.



Flender Untersetzungsgetriebe

Die nachfolgenden Daten sind dem Wartungshandbuch entnommen und stellen den Mindestaufwand dar. Sollten im Betrieb günstigere Verhältnisse oder Umständen angetroffen werden, so können die Intervalle den praktischen Voraussetzungen angepasst werden.

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf Betriebsstunden.



Ölthermometer Getriebeöl mit Gebereinheit

Das Getriebe ist genau über der Pumpenlampe montiert. Nach anfänglichen Problemen mit der Wasserführung und hohen Wasserdrücken wurden die Getriebe mit Rücklaufsperren nachgerüstet.



7.6.1. Wartung und Unterhaltung Dieselmotor

15.000 [h] (Fachwerkstatt)

- Grundüberholung
- Austausch des Viskositätsschwingungsdämpfers

7500 [h] (Fachwerkstatt)

- > Einspritzpumpe prüfen
- Kühlflüssigkeitskreiselpumpe prüfen
- > Abbau und Kontrolle der Zylinderköpfe
- > Druckluftanlasssteuerung prüfen
- Abgasturbolader kontrollieren

2500 [h] (Fachwerkstatt)

- Rillenkugellager neu fetten
- Einspritzpumpenkupplung prüfen
- Kraftstoff-Förderbeginn prüfen
- Kompressionsdruck prüfen; letzte Prüfung 16.07.02
- Glühkerzen kontrollieren
- Ladeluftkühler auf luftseitige Verschmutzungen prüfen
- Abgasanlage einsch. Turbolader auf Dichtigkeit prüfen
- Kontrolle der Mess- und Überwachungseinrichtungen
- Schmiermittelfördermenge der Einlassventilsitzschmierung am letzten Ventil jeder Reihe prüfen
- > Gummischwingungsdämpfer auf Risse prüfen

1500 [h]

Einspritzdüsen prüfen (Fachwerkstatt)

1000 [h]

- Wasserrückkühler falls vorh. Reinigen
- > Ladeluftkühler reinigen
- Kraftstofffilter (nur bei Leistungsabfall)
- Anlasser prüfen (Fachwerkstatt)
- Einlassventilsitzschmierung (Fachwerkstatt)
- Schmierölwechsel
- Schmierölfilter warten

500 [h]

- Schmierölwechsel
- > Schmierölfilter warten
- Ventilspiel prüfen (Fühlerlehre)
- Korrosionsschutzölemulsion oder Frostschutzlösung prüfen
- Zentrifugalölfilterwartung
- Befestigungen der Ansaug- und Abgasleitungen prüfen
- Sichtkontrolle der Einspritzleitungen

250 [h]

- Schmierölwechsel
- Schmierölfilter warten
- > Spannung und Zustand der Keilriemen prüfen
- Zentrifugalölfilterwartung



125 [h]

- Batterie- Flüssigkeitsstand
- Korrosionsschutzölemulsion oder Frostschutzlösung prüfen

10 [h]

- Ölstand prüfen
- ➤ Kühlflüssigkeitsstand oder Kühlsystem prüfen
- > Luftfilter prüfen und reinigen

Einige Arbeiten an den Dieselmotoren können vom Betriebspersonal durchgeführt werden.

7.6.2. Wartung und Unterhaltung der Getriebe

Alle 5.000,0 [h] (Betriebsstunden) oder alle 18 Monate Das Getriebe wird ausschließlich mit Öl betrieben, so dass gesonderte Fettschmierintervalle nicht erforderlich sind.
Ölwechsel

Wöchentlich

Ölstand im Getriebe prüfen, Sollwert ist die obere Markierung

Nach Bedarf

Filterwechsel der Ölfilter

7.7. Hilfshydraulik

Die Hilfshydraulik dient der Unterstützung der Propellerpumpen, die bei bespanntem Druckstollen die Absperrklappen über den sich langsam aufbauenden Wasserdruck nicht öffnen können. Zu diesem Zweck ist an der Öffnungsmechanik der Absperrklappen ein Hydraulikzylinder angebaut. Über die Hilfshydraulik werden auch die Motordrehzahl gesteuert.

Jeder Motor / Pumpenanlage verfügt über eine eigene Hydraulikanlage.





Unterstützungshydraulik für das Motorgetriebe und die Absperrklappe

Die Hydraulik unterstützt auch den Schließvorgang. Beim Absenken der Drehzahl von 1800,0 [min⁻¹] auf 900 [min⁻¹] wird die Absperrklappe zum Druckstollen in 3-4 [s] geschlossen. Es muss sichergestellt sein, dass die Drehzahlabsenkung in dem gleichen Zeitraum erfolgt.

7.7.1. Wartung und Unterhaltung Hilfshydraulik

Nach spätestens 9 Monaten

- Hydrauliköl wechseln, Menge = 4,00 [I], Klasse HLP
- Saugfiltereinsatz prüfen und gegebenenfalls wechseln

Täglich

Inaugenscheinnahme und Überprüfung auf Undichtigkeiten

Die verwendbaren Öle sind der Betriebsanleitung der Firma Schmitz+Schulte zu entnehmen.

Die Firma Schmitz+Schulte in Burscheid ist nicht mehr existent.

7.7.1.1. Sicherheitshinweis

Beim Wechsel der Hydrauliköle dürfen die Dieselmotoren nicht in Betrieb gehen. Beim automatischen Anlauf der Dieselmotore gehen auch die Hydraulikpumpen in Betrieb. Durch die hohen Betriebsdrücke besteht Unfallgefahr.

7.8. Abgasanlage

Die Abgase werden über Vorschalldämpfer in wärme- und schallisolierten Rohrleitungen durch Bodenkonstruktion in unter der Zwischenkellerdecke aufgehängten Leitungen aus dem Gebäude zu den in Richtung Rundbecken aufgestellten Endschalldämpfern geleitet.





Deckendurchführungen



Zwischenschalldämpfer

Die im oberen Bild erkennbaren Leitungen sind die Druckwasserversorgungsleitung (kleinerer Durchmesser) für die Kühlwasserzuführung und die Kühlwasserrückführung (größerer Durchmesser)





Wanddurchführung der Abgasleitungen

Die eigentliche Abgasleitung kann erst nach der Demontage der Isolierung vollständig oder abschnittsweise inspiziert oder repariert werden. Die Demontage und Montage der Isolierungen und Verkleidungen sollte durch einen Fachbetrieb erfolgen.



Endschalldämpfer

Die Abgasanlage kann nur im Bereich der nicht verkleideten Abschnitte direkt überprüft werden.

7.8.1. Wartung und Unterhaltung Abgasanlage

Jährlich

- Optische Kontrolle auf Undichtigkeiten
- Überprüfung auf Kondensatbildung
- Überprüfung auf Korrosionsschäden.

7.9. Kraftstoffbevorratung



Der Dieselkraftstoff wird nahe des Eingangs in drei Kunststofftankzellen gelagert. Mittels zweier im Wechselbetrieb laufenden Kraftstoffpumpen wird der Dieselkraftstoff dann in die Tages- oder Hochtanks gepumpt.


Die Hochtanks weisen jeweils eine Füllstandsanzeige (auf der rechten Tankseite) und eine Leckanzeige (auf der linke Tankseite) auf.



Kraftstoffvorratstanks

Die Vorratstanks im Eingangsbereich haben ein Fassungsvermögen von 3x1000,0 [I] Die Befüllung erfolgt durch Tankfahrzeuge über einen innenliegenden Füllstutzen.

Die Tanks sind ordnungsgemäß nach TRbF20 in einer Auffangwanne aufgestellt.



Kraftstoffpumpe 1

Auf dem Bild ist die Auffangwanne unterhalb der Kraftstoffpumpen erkennbar.






Kraftstoffpumpe 2

7.9.1. Betrieb der Kraftstoffpumpen

Die Kraftstoffpumpen arbeiten in der Regel über Schwimmersteuerungen in den Hochtanks automatisch. Beim Betrieb einer Pumpe muss die Leitung zur zweiten Pumpe abgeschiebert sein, da sonst der Kraftstoff lediglich im Kreis gefördert wird. Jede der Pumpen kann beide Hoch- oder Tagestanks befüllen. Die Pumpe, die nicht in Betrieb genommen wird ist immer abgeschiebert. Es besteht auch die Möglichkeit beide Pumpen manuell zu betreiben. Beide Pumpen können beide Hochtanks unabhängig voneinander befüllen.


Beim linken Tank befindet sich Füllstandsanzeige links und die Leckanzeige rechts am tank. Beim rechten Tank befindet sich die Füllstandsanzeige rechts und die Leckanzeige links.



Kraftstoffversorgungstank 2

Bei Ausfall oder Reparatur einer Pumpe ist der Betrieb auch ohne Handpumpenbetrieb sichergestellt.





Kraftstoffversorgungstank 1

Über die Vorratstanks wird der Kraftstoff in zwei hochgelegene Behälter mit je 1.000,0 [I] Inhalt gepumpt, um so den notwendigen Vordruck für die Kraftstoffanlage erzeugen zu können

Für die Steuerung der Kraftstoffpumpen ist im Pumpengebäude eine Steuerung der Firma Kuhse eingebaut.


Bei diesen Tanks handelt es sich um doppelwandige Tanks, so das eine Auffangwanne entfallen kann.

7.9.2. Dieselkraftstoff-Pumpensteuerung / Hersteller

Alfred Kuhse GmbH An der Kleinbahn 39 21423 Winsen Luhe

Tel.: 04171-7980 Fax: 04171-798117

Internet www.kuhse.de



Kraftstoffpumpensteuerung



Die Steuerung der Pumpen erlaubt einen Automatikbetrieb mit Wechselschaltung sowie einen manuellen Betrieb. Mit dem Schwimmerschalter kann der Füllstand im Tank (voll/leer) abgerufen werden. Zur optischen Kontrolle ist an beiden Tank außen eine Füllstandsanzeige mittels Schauglas angebracht. Oberhalb der Betriebsartenwahlschalter sind die Betriebsstundenzähler für jede Pumpe angebracht.

7.9.2.1. Noteinrichtungen

Im Notfall besteht die Möglichkeit den Kraftstoff aus den Kunststofftanks mittels einer Handpumpe in die Hochtanks zu fördern.In diesem Fall sind die beiden Motorpumpen abzuschiebern. Die Handpumpe ist im Bereich der Kraftstoffpumpe 1 montiert.

7.9.3. Wartung und Unterhaltung Kraftstoffbevorratung

Jährlich

Sachkundigenprüfung der Elektrischen Anlage

Vierteljährlich

Betätigung aller Leitungsschieber in die Mini- und Maximalstellungen

Täglich

Überprüfung der gesamten Kraftstoffleitungen und der Pumpen auf Undichtigkeiten

Andere Zeiträume

Dichtungswechsel an den Kraftstoffpumpen

7.9.4. Brandschutzhinweise

Die Hinweise und Vorschriften zum Brandschutz umfassen die folgenden Normen und Vorschriften. Detaillierte Angaben zum Gewässerschutz sind der Genehmigung der Gesamtanlage zu entnehmen:

- Betriebssicherheitsverordnung
- Gefahrstoffverordnung
- > RL 67/548/EWG und den Anhang1
- ➤ TrbF20
- ➤ VDE 0165
- ➤ BGV A2
- ➢ BGV A3
- ➤ ChemG

Diesel gehört nach den älteren Vorschriften VbF zu den brennbaren Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt oberhalb von 55 [] und zählt damit nicht mehr zu den entzündlichen Flüssigkeiten. Zu den wichtigen Maßnahmen gehören die erforderlichen Auffangtassen oder –behälter und die Sicherstellung einer Feuerwiderstandsfähigkeit über 30,0 [min]

Eine offene Wanne mit Dieselkraftstoff kann erst nach längerem Erwärmen der Flüssigkeitsoberfläche entzündet werden, danach brennt die Flüssigkeit mit heller blauer Flamme ab.



7.9.5. Gefahrstoffhinweise

Gefahrstoffhinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zum gelieferten Kraftstoff zu entnehmen. In der Anlage ist ein Mustersicherheitsdatenblatt enthalten.

Als wichtigste Hinweise sind hier genannt:

Brennbare Flüssigkeit

Hautkontakt vermeiden kann zu spröder und rissiger Haut führen Giftig für Wasserorganismen

Alle weiteren Hinweise sind im Besonderen hier in den Abschnitten 3, 4, 5, 6 und 7 der Sicherheitsdatenblätter genannt. Alle Sicherheitsdatenblätter verfügen über den gleichen Aufbau.

7.10. Schaltschränke



Schaltschrank links mit Hauptschalter

Die elektrische Anlage besteht aus drei Schränken mit Bedienelementen. Im linken Schrank sind der Hauptschalter, die Sammelsteuerung, Spannungsversorgungsprüfung, Messwertprüfungen, Lampenprüfung, Warnhupenschalter, Quittierung und Betriebsartenwahlschalter eingebaut.

Im mittleren Schrank sind alle Bedienelemente für die Rechenanlage, die Regenwasserpumpen und die Schiebertore eingebaut.

7.10.1. Betriebsart "Probe"

Hierbei kann ein Regenwasserprobebetrieb mit einer beschränkten Umlaufwassermenge gefahren werden. Durch entsprechende Schieberstellungen wird der Druckstollen vollständig gefüllt und über den geöffneten Schieber des Probebetriebsstollens läuft das Wasser zurück in den Pumpensumpf, um von hieraus mit den Regenwasserpumpen wieder in den Druckstollen gepumpt zu werden.



In der Betriebsart "Probe" werden die hiervon betroffenen Schiebertore grundsätzlich manuell in die erforderlichen Positionen gefahren.

Dieser Betriebszustand wird durch die Umschaltung im Regenwasserpumpenhaus von "Warte" auf "örtlich" vorgenommen. Danach erfolgen alle weiteren Schaltungen und Einstellungen vom Regenwasserpumpenhaus.

- > Schieberstellungen Rundbecken
- Schieberstellungen Umlaufstollen
- > Schieberstellungen Probestollen
- Motoren ein / aus

Bei allen Betriebsarten werden die Schieber von der Wehranlage aus in Betrieb genommen, um die Schließ- und Öffnungsvorgänge überprüfen zu können.

7.10.2. Betriebsart "Umgehung"

In dieser Betriebsart sind die Schiebertore 1 und 2 geschlossen und das Schiebertor zum Umlaufstollen geöffnet. Das geförderte Regenwasser wird unter Umgehung des Rund- oder Absetzbeckens direkt in das Tosbecken und von dort aus in das Absetzbecken eingeleitet.

In der Betriebsart "Umgehung" werden die hiervon betroffenen Schiebertore ebenfalls nur manuell in die erforderlichen Positionen gefahren.

7.10.3. Wartung und Unterhaltung Schaltschränke

Alle vier Jahre

Elektrische Anlage und ortsfeste elektrische Betriebsmittel nur durch die Elektrofachkraft

Monatlich (falls vorhanden)

Schutzmaßnahmen mit Fehlerstromschutzeinrichtungen in nicht stationären Anlagen

Halbjährlich / täglich

- Fehlerstromschutzschalter
- Differenzstromschalter
- > Fehlerspannungsschutzschalter

Die Wartung und Unterhaltung der elektrischen Anlagen ist für alle Teilanlagen identisch .

7.11. Kranbahn

Im Regenwasserpumpenhaus ist ein Einträger-Brückenkran mit einer Spannweite von 11,00 [m] installiert, der über die gesamte Hallenlänge von 19,50 [m] fahren kann.

Mit diesem Kran, der eine zulässige Tragkraft von 50,0 kN aufweist, lassen sich alle maßgeblichen Bau- und Anlagenteile (Schaltschränke, Antriebsmotoren, Tanks,..) heben und innerhalb der Halle verfahren.



Hinweis

Die Propellergehäusepumpen können nur über die Lichtkuppeln gezogen und erneut versetzt werden. Die Bauhöhe der Pumpen lässt es nicht zu, diese mit dem Hallenkran zu bewegen. Der Hallenkran kann nur dazu verwendet werden die Pumpen zu Montagezwecken anzuheben.

Der Kran fährt auf Konsolen, die an der Hallenlängswand angebracht sind. Laufkatze und Kran sind mit einem Haspelantrieb versehen. Die Laufkatze ist mit einem DEMAG Elektroseilzug ausgestattet.

Der Kran und alle anderen Bauteile der Anlage werden jährlich überprüft.

7.11.1. Hersteller

Meisen GmbH&Co. KG heute

ISM-Industrieservice

Stich 2

52249 Eschweiler

Tel.: 02403-79196 Fax: 02403-79186

Internet www.ism-eschweiler.de
E-Mail info@ism-eschweiler.de

7.11.2. Technische Daten Kran

Typ ETBK Werkstattkran

Baujahr 1980

Fabriknummer 3572/K/79

Max. Tragfähigkeit 50,0 kN bei 11,0 [m]

Ausladung

Spurmittenmaß 11,0 [m]
Nutzbarer Hakenweg 10,0 [m]
Gewicht 2980,0 [kg]

Anz. Der Laufräder 4

 Raddurchmesser
 200,0 [mm]

 Radstand
 2.200,0 [mm]

 Max. Radlast
 38,0 [kN]

 Min. Radlast
 7,50 [kN]

Der Kran wird mit einem 380,0 [V] Motor betrieben.

7.11.3. Technische Daten Katze

Spurmittenmaß 185,0 [mm]
Nutzbarer Hakenweg 10,0 [m]
Gewicht 550,0 [kg]

Anz. Der Laufräder 4

Raddurchmesser 140,0 [mm]
Radstand 785,0 [mm]
Max. Radlast 13,9 [kN]
Min. Radlast 1,48 [kN]

Die Katze wird mit einem 380,0 [V] Motor betrieben



7.11.4. Wartung und Unterhaltung der gesamten Krananlage

<u>Jährlich</u> Sachverständigenprüfung z.Zt. durch:

K+F Kranbau und Fördertechnik GmbH Industriestr. 16 52459 Inden-Pier

Tel.: 02428 - 1442 Fax: 02428 - 4158

7.12. Druckstollen (Zone1)







Der Druckstollen ist eine begehbare baulich konstruktive Einrichtung in der unter 30[] zum Ablauf hin abgewinkelt die fünf Pumpenauslässe münden. Auf der Pumpenseite bildet die Stahlbetonwand des Pumpenhauses die senkrechte Begrenzung, während auf der abgewandten Seite die Spundwand der Baugrubenumgrenzung vorhanden ist.



Druckstollenmündung in der Wehranlage

Innerhalb des Druckstollens befindet sich in Fließrichtung links an Bauwerkswand der Schacht zur Restentleerung des Druckstollens.

Während des normalen Betriebes ist dieser Ablaufstollen bis zum Schieber, der sich in bereits beschriebenen Schieberschacht befindet, wassergefüllt.





Zugang zum Druckstollen



Tosbereich im Zulauf zum Rundbecken / Verteilerrinne

7.12.1. Begehung

Wassergefahr!

Bei anlaufenden Pumpen werden in sehr kurzer Zeit (5-30 [s]) zwischen 5,0 und 15,0 [m³/s] in den Druckstollen geleitet.

Vor einer Begehung muss sichergestellt sein, dass die Regenwasserpumpen unter keinen Umständen einzeln oder als Gruppe anlaufen können. Eine Begehung sollte nie ohne Aufsicht oder alleine erfolgen.

Im Bereich der Betriebszentrale und im Bereich des Pumpenhauses sind an den Schaltanlage entsprechende Hinweise anzubringen, dass sich Personen im Druckstollen aufhalten.



Vor einer Begehung, ist der Ablauf der Restentleerung abzusperren beziehungsweise mit geeigneten Einrichtungen z.b. einer Holzbohlenabdeckung unverschiebbar abzudecken.

7.12.2. Wartung und Unterhaltung Druckstollen

Im Druckstollen befinden sich keine besonderen maschinentechnischen Einrichtungen. Die Unterhaltungsmaßnahmen richten sich nach den festgestellten baulichen oder konstruktiven Schäden. Falls erforderlich, ist ein Bauingenieur mit konstruktiver / statischer Grundausbildung mit einzubeziehen.

Alle fünf Jahre

- Begehung des Stollens und Inspektion der Pumpenauslässe
- Begehung der Ablaufrinne für den Probestollen

Hinweis:

Die Ablaufleitung DN 500 kann nicht begangen werden!

Die Anlage kann über die gegen Fließrichtung gesehen links angebrachten Leitern begangen werden.

7.13. Wehranlage (Zone 2)







Die Wehranlage enthält vier Wehrschieber der Firma Pühler. Von der Firma Pühler waren keine originalen oder aktuelle Betriebsunterlagen zu erhalten.

7.13.1. Wehr zum Umlaufstollen

Das Einlaufwehr zum Umgehungsstollen hat eine Breite von ca. 4,00 [8m]. Der Antrieb erfolgt durch einen AUMA SA 50 E Stellantrieb. Die Zusammenfassende Betriebsanleitung für die AUMA Stellantriebe befindet sich im Anhang.

Das Öffnen und Schließen des Wehres erfolgt manuell nach Bedarf und der jeweiligen Betriebssituation. Im Probebetrieb, wenn eine oder mehrere Regenwasserpumpen getestet werden und im Normalbetrieb, wenn das Regenwasser in das Rundbecken eingeleitet wird, ist dieses Wehr geschlossen.

 Wehr 1

 AUMA Antrieb
 SA 50E

 Nr.
 1029152

 Wehrbreite
 ca. 3,50 [m]



7.13.2. Wehr zum Rundbecken

Der Zulauf zum Rundbecken erfolgt über zwei Pühler Einlaufwehre von jeweils 3,25 [m] Breite. Der Antrieb erfolgt jeweils durch einen AUMA Stellantrieb SA 50 E. Die Betriebsanleitung befindet sich im Anhang. Die Wehre werden manuell in die jeweilige Position gefahren. Standardmäßig sind diese Wehre geöffnet.

Wehr 2.1	
AUMA Antrieb	SA 50E
Nr.	1029154
Wehrbreite	ca. 3,25 [m]

Wehr 2.2

AUMA Antrieb SA 50E Nr. 1029153 Wehrbreite ca. 3,25 [m]

7.13.3. Revisionswehr

Der Antrieb erfolgt durch einen AUMA SA 40 E Stellantrieb. Die Zusammenfassende Betriebsanleitung für die AUMA Stellantriebe befindet sich im Anhang.

 Wehr 3

 AUMA Antrieb
 SA 40E

 Nr.
 1029192

 Wehrbreite
 ca. 2,00 [m]



Revisionswehr

Dieses Wehr ist nur in der Betriebsart "Probe" geöffnet, wenn eine begrenzte Regenwassermenge zum Testen der Regenwasserpumpen über den Probestollen im Umlauf gepumpt wird.



7.13.4. Begehung der Wehranlage

Wassergefahr!

Bei anlaufenden Regenwasserpumpen werden in sehr kurzer Zeit große Mengen Wasser über den Druckstollen in oder durch die Wehranlage geleitet.

Vor einer Begehung muss sichergestellt sein, dass die Regenwasserpumpen unter keinen Umständen einzeln oder als Gruppe anlaufen können. Eine Begehung darf nie ohne Aufsicht oder alleine erfolgen.

Im Bereich der Betriebszentrale und im Bereich des Pumpenhauses sind an den Schaltanlage entsprechende Hinweise anzubringen, dass sich Personen im Druckstollen aufhalten.

Vor einer Begehung ist der Ablauf der Restentleerung abzusperren beziehungsweise mit geeigneten Einrichtungen z.b. einer Holzbohlenabdeckung unverschiebbar abzudecken.

Bei der Begehung der Rinne zum Revisionsschiebertor besteht zusätzlich Absturzgefahr.

7.13.5. Wartung und Unterhaltung Wehranlage

Alle fünf Jahre

- Begehung der Wehranlage in Zusammenhang mit der Begehung des Druckstollens und Überprüfung auf bauliche Mängel und/oder Auffälligkeiten
- Vollständige Funktionskontrolle aller Antriebsdetails; Dokumentation der Prüfergebnisse im Betriebsbericht

Alle 2 Jahre

Prüfung der AUMA-Antriebe auf Fettaustritt prüfen.

<u>Jährlich</u>

- Prüfung aller Befestigungsschrauben auf festen Anzug mit den vorgeschriebenen Drehmomenten prüfen.
- Prüfung der Schieberbauteile auf Korrosion

Alle 6 Monate

- Bei Drehantrieben der Klasse A Lithiumseifen EP-Mehrzweckfett am Schmiernippel einpressen.
- > Flachschiebergestänge fetten bzw. überprüfen

Monatlich

Probebetrieb der Schiebereinheit, hierbei sollte auch der manuelle Schieberantrieb überprüft werden. Die weiteren Hinweise befinden sich in der AUMA-Betriebsanleitung.



Andere Intervalle

Nach bedeutsamen Regenereignissen Überprüfung auf Ablagerungen und gegebenenfalls deren Beseitigung

7.14. Restentleerung (Zone 1)







Der Pumpensumpf für die Regenwasserpumpen kann für Begehungen oder Inspektionsarbeiten an den Pumpen restentleert werden. Die Pumpe befindet sich in einem Pumpensumpf im Bereich der süd-westlichen Gebäudeecke.

Das Wasser wird über eine Rohrleitung in den Zulaufsumpf eingeleitet.

7.14.1. Pumpendaten und Hersteller

KSB AG

Johann-Klein-Str. 9 67227 Frankenthal

Tel: 06233-860

Fax: -

E-Mail <u>info@ksb.com</u> Internet <u>www.ksb.com</u>

Örtlicher Ansprechpartner der Firma KSB

Birgit Derveaux Marie-Curie-Str. 7 51377 Leverkusen

Tel: 0214-20694-12 Fax: 0214- 20694-56

E-Mail birgit.derveaux@ksb.com

Pumpentyp KRM 150/335/186
Pumpennr.: 2-459-574458
Leistung 435 [m³/h]
Druckhöhe 5,00 [m]
Leistungsaufnahme 18,6 [kW]
Drehzahl 960 [min⁻¹]
Gewicht 776 [kg]

Zul. Öle SAE10W – SAE30W

7.14.2. Wartung und Unterhaltung der KRM-Pumpe

Die Pumpe ist mit einer einmaligen Fettfüllung im Bereich der Rillenkugellager versehen. Der Hersteller gibt verschiedene Hinweise zur Prüfung des Pumpenzustandes. Die entsprechenden Prüfungen sind im Zusammenhang mit der regelmäßigen Inspektion und Wartung durchzuführen.

Bei dem Gewicht von 776,0 [kg] kann die Pumpe nur mit einem Kran gezogen werden.



Nach 4.000 [h] oder jährlich Herstellerangabe gem. der KRT-Anleitung in der Handakte

- Ölwechsel
- Prüfung der Wellendicht- oder Gleitringdichtungen

Hinweis

Bei vorwiegend Wasser in der Ölkammer sind die Gleitringdichtungen zu überprüfen bzw. auszutauschen.

Halbjährlich (GUV 2.10 Abschnitt 2)

- Motoranschlusskabel
- > Motorüberprüfung, Funktionsprüfung
- Erdanschluss
- > Reinigung des Pumpensumpfes

Nach 2.000 [h] oder halbjährlich Betreiberangaben bzw. KRM-Anleitung

- Reinigung der Pumpe und des Pumpensumpfes
- Ölwechsel mit SAE 10W


7.14.2.1. Herstellerhinweise zur Wartung

Bei den Wartungsarbeiten sind die "Speziellen Vorschriften und Hinweise" für die Demotage von Pumpenteil und Motor zu beachten.

Diese Hinweise sind in der Betriebsanleitung in der Handakte enthalten



8. Rundbecken (Zone 2)



Lageplanausschnitt Rundbecken / Umlaufstollen / Tosbecken

Das Rundbecken ist als Stahlbetonbauwerk in Ortbetonbauweise errichtet worden. Das Becken verfügt über eine zur Mitte hin geneigte Bodenplatte. Auf vier quadratischen Säulen ist die Räumerbrücke montiert, die mit fünf an Hängeschleifern befestigten Grundräumern ausgerüstet ist.

Das von den Propellerpumpen geförderte Regenwasser wird dem Rundbecken über eine Verteilerrinne zugeleitet. Die eigentliche Beschickung des Beckens erfolgt über eine kleine Aufkantung. Die vorgelagerte Prallwand im Druckstollen / Wehranlage und die Verteilerrinne mit der kleinen Aufkantung dienen der Energieumwandlung und damit auch der Reduzierung der Zulaufgeschwindigkeit. Mit diesen Maßnahmen soll die Absetzwirkung verbessert werden.

In der Beckenmitte befindet sich der Schlamm- und Wasserabzug. Über eine Leitung DN500 wird das Abzugswasser über den Schieberschacht dem Zulaufsumpf zugeführt.


Im Bereich des Tosbeckens befindet sich innerhalb der Wehranlage des Rundbeckens ein Schieber mit dem das Wasser aus dem Erd- / Regenrückhaltebecken über eine Leitung DN 250 unter dem Königsstuhl über die DN 500 Entleerungsleitung des Rundbeckens entleert werden kann. Die Leitung DN250 beginnt in dem nachfolgend dargestellten Sumpf. Dieser Schieber lässt sich manuell und von der Warte aus bedienen.





Schieberantrieb für das Absperrtor des Rücklaufes

Das hier ablaufende Wasser wird über den Umlaufstollen der Wehranlage zugeleitet und kann von dort über den Druckstollen und die Druckstollenrestentleerung auch dem Zulaufsumpf zugeführt werden.



Ablauf vom Tosbecken

8.1.1. Begehung des Beckens

Bei der Beaufschlagung des Beckens mit Regenwasser ist eine Begehung untersagt. Auf Grund der hohen Fließgeschwindigkeiten von bis zu 15,0 [m³/s] und den starken Turbolenzen bestehen keine Möglichkeiten sich schwimmend zu retten. Dennoch sind im Beckenbereich schnell erreichbar Auftriebs- oder Schwimmhilfen vorzuhalten.

In einigen Bereichen der Beckenanlage, zum Beispiel im Bereich des Königsstuhls und im Bereich des östlichen Schieberschachtes besteht Absturz oder erhebliche Verletzungsgefahr. Diese Bereiche sollten nicht ohne Begleitpersonal und nur mit ausreichender persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz, z.b. durch Anleinen, betreten werden. Sicherung gegen Absturz nur bei fehlenden oder entfernten Gitterrosten oder sonstigen Absperrungen.



Vor einer Begehung, sind alle zu begehenden Beckenbereiche umfassend mit Hochdruckreinigungsgeräten, vor allem die ablagerungskritischen Bereich im Bereich der Verteilerrinne und im Ablaufschacht, sorgfältig zu reinigen, um eine sichere Begehung zu ermöglichen.

8.2. Umlaufstollen (Zone 1)







Der Umlaufstollen dient der direkten Beschickung des Erdrückhaltebeckens mit Regenwasser, wobei das Wasser nur über das Tosbecken und einer 95,0 [cm] hohen teildurchlässigen Schwelle dem Erdbecken zugeleitet werden kann. Dieser Betriebszustand erfolgt nur bei Reparaturen des Rundbeckens oder hohen Vorbelastungen.



Wehrschwelle des Rundbeckens, Tosbecken und Umlaufstollen

Weiterhin dient der Umlaufstollen der Wasserrückführung aus dem Erd- und dem Tosbecken. Das Wasser wird zur zentralen Wehranlage geführt und kann von dort über Verbindungsleitungen DN500 und den Schieberschacht den Zulaufsumpf oder der Ablaufrinne zugeführt werden. Der Umlaufstollen verfügt über keine maschinentechnischen Einrichtungen. Die Wehreinrichtung wird im Abschnitt Wehranlage umfassend beschrieben.

8.2.1. Begehung Umlaufstollen

Lebensgefahr

Keine Fluchtmöglichkeiten



Eine Begehung des Druckstollens ist nicht ohne ausreichende Sicherungsmaßnahmen möglich. Bei der Beaufschlagung des Stollens ist eine Begehung untersagt.

8.2.1.1. Sicherungsmaßnahmen vor der Begehung

- Hauptschalter in der Regenwasserpumpenhalle muss auf "AUS" stehen.
- Pumpenwahlschalter aller vorhandenen Pumpen aus "AUS"
- Schalter in der Betriebswarte auf "AUS"
- > Abklemmen der Starterbatterien an jedem Dieselmotor



Trogdecke

8.2.2. Normalbetrieb

Im Normalbetrieb wird das Regenwasser über das Absetz- oder Rundbecken dem Tosbecken über die Wehrkante zugeleitet. Von hieraus laufen Teilmengen in dem Umlaufstollen zurück. Durch die Ausbildung als geschlossener Trog besteht bei hohen Wasserständen keine Flucht- oder Rettungsmöglichkeit.

Der Trog sollte daher nicht begangen werden.

8.2.3. Betriebsart "Umgehung"

In der Betriebsart "Umgehung", werden die von den Regenwasserpumpen geförderten Wassermengen direkt über die Wehranlage dem Umlaufstollen zugeleitet. Auf Grund der hohen Wassermengen und der Turbolenzen in dem Abwasserstrom bestehen hier erhebliche Gefahren.

In der Betriebsart "Umgehung" sind die Wehre zum Rundbecken und das Revisionswehr geschlossen.



8.3. Wartung und Unterhaltung Rundbecken und Umlaufstollen

Alle fünf Jahre

Die Anlage sollte alle fünf Jahre vollständig und unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen zur Erfassung eventueller baulicher Mängel und / oder Schäden begangen werden.

Nach maßgeblichen Beaufschlagungen sonst alle 3 Monate

Reinigung der Verteilerrinne und des Troges von Ablagerungen.

Gefahrenhinweis bei den Begehungen beachten! Nie ohne Begleitung und immer persönliche Schutzausrüstung mitführen.

Alle 2 Jahre

Prüfung der AUMA-Antriebe auf Fettaustritt prüfen.

<u>Jährlich</u>

- Prüfung aller Befestigungsschrauben auf festen Anzug mit den vorgeschriebenen Drehmomenten prüfen.
- > Prüfung der Schieberbauteile auf Korrosion

Alle 6 Monate

- Bei Drehantrieben der Klasse A Lithiumseifen EP-Mehrzweckfett am Schmiernippel einpressen
- > Flachschiebergestänge fetten bzw. überprüfen

Monatlich

Probebetrieb der Schiebereinheit, hierbei sollte auch der manuelle Schieberantrieb überprüft werden.

Die weiteren Hinweise befinden sich in der AUMA-Betriebsanleitung.

Andere Intervalle

Nach bedeutsamen Regenereignissen Überprüfung auf Ablagerungen und gegebenenfalls deren Beseitigung



9. Räumerbrücke (im Bereich von Zone 2)







Die Räumerbrücke ist eine feuerverzinkte Stahlbaukonstruktion mit fünf Hängeschleifern zur Grundreinigung. Die ehemals vorhandenen Gummilippen lassen sich bei der Firma Zenith nicht beschaffen. So dass die Beckenreinigung hauptsächlich mit der installierten Sprühwasserreinigungsanlage erfolgt.

Die Anlage ist insgesamt korrosionsgeschützt, so dass Unterhaltungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Korrosionsschutz nur anfallen, wenn es zu Beschädigungen an der Anlage gekommen ist oder sich Korrosionsschäden zeigen.



Räumerbrücke äußerer Bereich

9.1. Herstellerangaben

Verschiedene Ersatzteile werden von der Firma Zenith zu dieser Maschine nicht mehr geliefert. Hierzu gehören z.b. die Gummibzw. Vulkollanabstreifer.

Maschinentyp ZR29
Maschinennummer 10 083/1
Fahrwerksmotor SEW KA 90R 60DT 80N4
Leistung 0,75 [kW]
Stromaufnahme 2,35 [A]

Die Schwimmschlammschilde können nach Bedarf um 10-50[mm] in der Höhe verstellt werden. Die Wasserversorgung für die Beckenreinigung erfolgt ebenfalls über die Eigenwasserversorgung aus dem örtlichen Brunnen im Bereich des Betriebsgebäudes.

Nach der Inbetriebnahme dauert es ca. 2-3 [min] bis die Sprühdüsen anlaufen und ihren Betrieb aufnehmen.





Räumerbrücke innerer Bereich Drehlager und Schlammabzug

An jeder Räumeinheit sind jeweils fünf Sprühdüsen zur Beckenreinigung installiert. Die gesamte Einheit aus Räumerbrücke und Sprühanlage kann von der Brücke aus manuell in Betrieb genommen werden.

Das Reinigungswasser läuft mit den gelösten Schlammteilchen über den zentralen Ablauf in der Beckenmitte ab und wird über die Entleerungsleitung dem Zulaufsumpf zugeleitet. Die Reinigung über die Reinigungsanlage ist so ausreichend, dass nur geringfügige Ablagerungen zurückbleiben



Grundräumer mit Sprühanlagen

Hinweis


Die Räumer können und dürfen zur Inspektion nur einzeln mittels einer Handwinde angehoben werden. In der angehobenen Position können die Bodenlaufrollen überprüft werden.

Der Schalter zum Heben und Senken der Räumergalerie befindet sich auf der Bedientafel an der Räumerbrücke. Eine detaillierte Beschreibung befindet sich im Anhang.





gesamte Räumereinrichtung



Übergang der Wasserversorgung => Brücke / Räumer

Das obere Bild zeigt das gereinigte Becken mit geringsten Ablagerungen. Da auch ohne die Vulcollanleisten an den Räumschilden gute Reinigungsergebnisse erzielt werden, ist bisher eine Neuanschaffung nicht erforderlich.

9.1.1. VEGASON 180 Echofüllstandsmessung

Die Füllstandsmessung ist nicht in Betrieb.





Leitrollen der Räumschilde



Antriebsmotor der Räumerbrücke

Die Brücke wird mit dem örtlichen Bedienfeld geschaltet. Details zu den Bedienelementen sind in der Handakte abgedruckt, die auf der Anlage geführt wird.

Eingeschaltet läuft die gesamte Brücke im Dauerbetrieb. Nach der Betätigung des Notaus-Schalters kann die Brücke über die Entriegelung des Notausschalters wieder in Betrieb genommen werden.

Die Schalttafel ist mit einer Schaltschrankheizung ausgestattet.

9.1.2. DEMAG Kettenzug

Die Betriebsanleitung und die Ersatzteilliste für den Kettenzug befinden sich in der Handakte. Der Kettenzug ist unter der Abdeckung auf der rechten Seite der Räumerbrücke (Blickrichtung von Antrieb zum Königsstuhl) montiert.





Räumerbrücke vom Rundgang aus

Die Räumerbrücke wird über einen gekapselten Schleifring mit Strom versorgt, der im Königstuhl eingebaut ist.

Die Versorgungskabel und Versorgungsleitungen sind parallel mit der Entleerungsleitung zum Beckenmittelpunkt hin verlegt worden und versorgen die Brücke mit Energie und Wasser. Zur Inspektion ist die Brücke insgesamt begehbar.



Blick durch die Räumerbrücke auf den Zentralablauf

Lose aufliegende Roste sind nicht zulässig, deshalb ist immer auf eine formschlüssige und feste Verbindung an vier Eckpunkten eines jeden Rostes zu achten. Wurden Roste zu Repratur- oder sonstigen Zwecken entfernt, so sind die Mitarbeiter mit persönlicher Schutzausrüstung zu versehen. Beim Anleinen sind Fallschutzdämpfer zu verwenden.

9.1.3. Schwimm- / Auftriebshilfen zur Rettung

Im und auf der Brücke sind Auftriebshilfen vorzusehen, die im Notfall dem Verunglückten schnellstmöglich zur Verfügung stehen müssen. Im Winter besehen bei Verunglückten schnell Unterküh-



lungsgefahren durch geringe Abwassertemperaturen, die in der Regel bei 10,0 [¶ C oder weniger betragen.



Ablauf unter dem Königsstuhl

9.1.4. Wartung und Unterhaltung Räumerbrücke

Die hier beschrieben Wartungs- und Unterhaltungshinweise betreffen die maschinentechnischen Einrichtungen und die Elektrotechnik.

Räumerbrücke

Alle 2 Jahre

- Getriebeöl des Antriebes wechseln
- Prüfung der Brücke auf Korrosion und ggfls. Reparatur
- > Gitterrostbefestigungen prüfen

Jährlich

- Abschmieren der Laufräder über die vorhandenen Schmiernippel
- Prüfung der Laufradspur und ggfls. Korrektur der Spur gemäß Handbuch Seite 4
- Undichtigkeiten im Bereich der Kupplung der Wasserversorgung

Alle 6 Monate Getriebeölstand prüfen

Alle 2 Monate Zahnräder des Antriebs abschmieren

Kettenzug

Jährlich

Fahrwerk, Aufhängung, Traversen auf Risse und sonstige Schäden prüfen

Alle 200 [h] Betriebsstunden



- Ölwechsel
- Kette, Kettenbefestigungen, Kettenspeicher auf Schäden, Risse o.ä. prüfen
- Aufhängungen

Alle 50 [h] Betriebsstunden

- Lastkette schmieren
- > Bremsenhub prüfen
- Ölstand prüfen

Täglich

- Funktion der Bremse sonst vor Inbetriebnahme
- > Funktion der Rutschkupplung sonst wie vor
- Zugentlastungselemente

Elektrotechnische Einrichtungen

Alle vier Jahre

Elektrische Anlage und ortsfeste elektrische Betriebsmittel nur durch die Elektrofachkraft

Monatlich (falls vorhanden)

Schutzmaßnahmen mit Fehlerstromschutzeinrichtungen in nicht stationären Anlagen

Halbjährlich / täglich

- > Fehlerstromschutzschalter
- Differenzstromschalter
- > Fehlerspannungsschutzschalter



10. Tosbecken

Bei dem Tosbecken handelt es sich um ein Betonbauteil mit einem gleichmäßigen Gefälle in Richtung Umleitungsstollen. Das Gefälle beträgt ca. 0,3 [%] in Richtung des Umleitungsstollens. Das aus der Ablaufrinne zurückfließende Wasser wird über das Tosbecken dem Umlaufstollen zugeführt.

Die Wehrschwelle, über die das Regenwasser, welches im Rundbecken nicht mehr aufgenommen werden kann, in das Tosbecken abfließt, ist auf der dem Rundbecken abgewandten Seite unter 45,0 [] geneigt.

Innerhalb dieses Anlagenteiles gibt es keine maschinentechnischen Einrichtungen.

10.1. Begehung und Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!

Eine Begehung des Tosbeckens ist nicht ohne ausreichende Sicherungsmaßnahmen möglich. Bei Betrieb des Rundbeckens oder des Umlaufstollens ist eine Begehung des Tosbeckens untersagt.

10.1.1. Sicherungsmaßnahmen bei der Begehung

- Hauptschalter in der Regenwasserpumpenhalle muss auf "AUS" stehen.
- Pumpenwahlschalter aller vorhandenen Pumpen aus "AUS"
- Schalter in der Betriebswarte auf "AUS"
- > Starterbatterien der Dieselmotoren abklemmen



Ablass aus dem Rundbecken

Mit dem in Richtung Ablaufrinne angebrachten Schieber kann das Erd- / Regenrückhaltebecken in Richtung Rundbecken über eine Leitung DN 250 entleert werden.





teildurchlässige Wehrschwelle zum Regenrückhaltebecken



Wehrschwelle des Rundbeckens, Tosbecken und Umlaufstollen

10.1.2. Normalbetrieb

Im Normalbetrieb wird das Regenwasser über das Absetz- oder Rundbecken dem Tosbecken über die Wehrkante zugeleitet. Von hieraus laufen Teilmengen über das Tosbecken in den Umlaufstollen zurück. Durch die großen Fördermengen der Regenwasserpumpen können sich im Tosbecken sehr schnell Wasserstände von ca. 1,00 [m] auftreten.

Das Wehr zum Umlaufstollen ist im Normalbetrieb geschlossen.





Teildurchlässiges Wehr am Tosbecken Ablaufrinne

10.1.3. Betriebsart "Umgehung"

Wenn im Pumpenhaus die Betriebsart "Umgehung" gewählt wird, werden die von den Regenwasserpumpen geförderten Wassermengen direkt über die Wehranlage dem Umlaufstollen zugeleitet. Das geförderte Wasser wird ohne Umweg direkt dem Tosbecken zugeleitet und fließt dann über die Wehrschwelle und die Ablaufrinne in das Regenrückhaltebecken.

Auf Grund der hohen Wassermengen und der Turbolenzen in dem Abwasserstrom bestehen hier erhebliche Gefahren.

10.2. Wartung und Unterhaltung Tosbecken

Alle 5 Jahre

Die Anlage sollte Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen zur Erfassung eventueller baulicher Mängel und / oder Schäden begangen werden.

<u>Nach Regenereignissen</u> Überprüfungen auf Rückstände und Ablagerungen



11. Regenrückhaltebecken / Erdbecken

11.1. Beckenanlage

Das Regenrückhaltebecken ist ein als Erdbecken ausgebildeter Rückhalteraum mit einem rechnerischen Rückhaltevolumen von 56.700,00 [m³], dessen Dammschüttungen mit Kunststofffolien abgedichtet sind. Da eine Versickerung nicht möglich ist, wird das hier zurückgehaltene Volumen nach dem Erreichen des normalen Trockenwetterzuflusses im Zulaufsumpf von 250,0 [l/s] und nach der Entleerung des vorgeschalteten Rundbecken über den Umlaufstollen wieder zurückgeführt.

11.1.1. Naturnähe

Durch den langen Betrieb und die umsichtige Pflege hat sich ein naturnaher Zustand ausgebildet, der Einfluss auf die Unterhaltung und Wartung der Anlage hat.

11.1.2. Schieber zum Rundbecken

Durch einen Schieber im Ablauf des Rundbeckens könnte das Wasser, entsprechende Wasserstände vorausgesetzt, teilweise auch über das Rundbecken und den zentralen Ablauf unter dem Königsstuhl zurückgeführt werden. Details hierzu finden sich im Bereich Rundbecken.

Die Entleerung des Beckens findet bereits auch bei kleineren Zuläufen über den Ablauf im Messschacht statt. Diese Ablaufmenge ist auf maximal 300,0 [l/s] bei dem rechnerischen Maximalwasserspiegel beschränkt.



Beckensohle und Böschungsbereich

Das Becken verfügt über einen lockeren Baumbestand und im Sohlbereich einen sehr dichten Bewuchs mit Wildkräutern und Gräsern. Die Böschungen sind unter 45 – 60 [] gene igt und weisen einen ordnungsgemäßen Pflegezustand auf. Beaufschlagungen des Beckens zeigen hinsichtlich des Bewuchses keine nachteiligen Einflüsse.



Umlaufend befindet sich ein ca. 3,00 [m] breiter befahrbare Unterhaltungsweg. Im Nordwesten und im Süd-Osten befinden sich ca. 90,0 [m] langen Zufahrtsrampen, über die das Becken befahren werden kann. Zum Befahren des eigentlichen Beckens ist geländetaugliches Gerät erforderlich.



Betriebs- und Unterhaltungsweg

11.1.3. Überfallschwelle

Die Ablaufrinne mit einem konstanten Niveau von 33,40 [müNN] verfügt über kein Gefälle und beschickt das RRB gleichmäßig. Der Bemessungswasserstand des Beckens liegt bei 36,55 [müNN]. Bei diesem Wasserstand wird das Nennvolumen von 56.700,0 [m³] erreicht. Bis zum Erreichen der Notüberlaufhöhe können ohne Berücksichtigung des Ablaufes über den Messschacht noch einmal ca. 9.700,0 [m³] aufgenommen werden. Erst bei weiteren Zuflüssen wird das Wasser über die Schwelle in den Pielbach abgeschlagen.

Die Schwelle ist bis zu Pielbach auf einer Breite von 30,00 [m] insgesamt mit Wasserbaupflaster befestigt.

Während der Beaufschlagung des Erdbeckens wird unmittelbar auch ein Teil des Wassers über den Messschacht dem Pielbach zugeleitet. Bei höheren Wasserständen und beim Betrieb der Überlaufschwelle kann der Abschlag in den Pielbach über den Messschacht geringfügig ansteigen.

11.1.4. Wartung und Unterhaltung Regenrückhalte- / Erdbecken

Für diese Anlage gilt ebenso, dass bei der zu erwartenden oder tatsächlichen Beaufschlagung die Begehung untersagt ist.

Alle fünf Jahre

Prüfung der luftseitigen Böschung auf Undichtigkeiten

Jährlich

- Prüfung der Überfallschwelle auf bauliche Schäden
- Prüfung der Umfahrung auf Schäden



Freischnitt der Umfahrung

Halbjährlich / monatlich

- Prüfung der Beleuchtung
- Begehung der Beckenanlage

<u>Andere Zeiträume</u> Grünpflegearbeiten nach Erfordernis

Nach maßgeblichen Beaufschlagungen Begehung der gesamten Beckenanlage

11.1.5. Begehung

An mehreren Stellen der Beckenanlagen sind Auftriebshilfen so anzubringen, dass sie im Notfall sofort einsetzbar sind. Im Belastungsfall bzw. bei normalem Betrieb können Wassertiefen von bis zu 3,15 [m] im Bereich der Ablaufrinne und im Böschungsbereich von 2,60 [m] auftreten.

11.2. Ablaufrinne



Teildurchlässige Rinne im Bereich des Tosbeckens

Die Ablaufrinne ist eine mit Rasengittersteinen aus Beton ausgekleidete muldenförmige Rinne, die hinter dem teildurchlässigen Wehr des Tosbeckens beginnt und in den Messschacht mündet.



12. Messschacht

12.1.1. Ablaufrinne / Erdbecken

In Verlängerung der Ablaufrinne befindet sich der Messschacht, der über eine Steuerungselektronik und einen Schieber verfügt. Mit Beginn der Beaufschlagung des Regenrückhaltebeckens findet auch ein Abschlag in den Pielbach statt. Der Abschlag ist insgesamt auf 300 [l/s] beschränkt.

Bei höheren Wasserständen als 36,55 [müNN] bis zum Erreichen der Überlaufschwellenhöhe bei 37,05 [müNN] stellt sich der Schieber, über eine Messsonde gesteuert, so ein, dass die konstante Ablaufmenge von 300,0 [l/s] in den Pielbach nicht überschritten wird.

12.1.2. Schieber 1

Schieber 1 ist mit einem AUMA-Antrieb ausgestattet.

12.1.3. Messeinrichtung

Nach dem derzeitigen Umbau werden die Daten und Informationen zur Messeinrichtung nachgetragen, sobald die Angaben vorliegen und die Anlage fehlerfrei in Betrieb genommen werden kann.

12.1.4. Wartung und Unterhaltung Messschacht

Alle 2 Jahre

Prüfung der AUMA-Antriebe auf Fettaustritt prüfen.

Jährlich

- Prüfung aller Befestigungsschrauben auf festen Anzug mit den vorgeschriebenen Drehmomenten prüfen.
- Prüfung der Schieberbauteile auf Korrosion

Alle 6 Monate

- Bei Drehantrieben der Klasse A Lithiumseifen EP-Mehrzweckfett am Schmiernippel einpressen.
- Flachschiebergestänge fetten bzw. überprüfen; im Besonderen bei Schieber 2

Monatlich

Probebetrieb der Schiebereinheit, hierbei sollte auch der manuelle Schieberantrieb überprüft werden.

Die weiteren Hinweise befinden sich in der AUMA-Betriebsanleitung.

Elektrotechnische Einrichtungen im Messschacht

Alle vier Jahre

Elektrische Anlage und ortsfeste elektrische Betriebsmittel nur durch die Elektrofachkraft



Monatlich (falls vorhanden) Schutzmaßnahmen mit Fehlerstromschutzeinrichtungen in nicht stationären Anlagen

Andere Intervalle

Nach bedeutsamen Regenereignissen Überprüfung auf Ablagerungen und gegebenenfalls deren Beseiti-



13. Messwarte

13.1. Schaltschränke



Schaltschrank I



Schaltschrank II

Auf den folgenden Seiten werden alle Bedienelemente, die im Bereich der Prozessleittafel eingebaut sind erklärt.

Je nach Vorwahl können diese Schalter ohne Funktion sein, weil in den entsprechenden Pumpenhäusern die Betriebsvorwahl auf örtlich eingerastet worden ist.





Schaltschrank III mit Störungsmeldungsausgabe




Prozessleitbild / -tafel und Bedienpult

Von dem Betriebsgebäude aus können alle Schieber, Pumpen und Wehre gefahren werden, sofern in den örtlichen Betriebspunkten wie Regenwasserpumpenhaus und Schneckenpumpenhaus die Steuerung auf "Warte" umgeschaltet worden sind.

Die Bezeichnung bzw. Nummerierung der Schaltschränke gilt nur der anschaulichen Beschreibung, da die anderen Schränke und Bauteile nicht aufgeführt werden.





Auslaufbauwerk

Von der Warte aus, kann der Schieber im Auslaufbauwerk auch manuell gefahren werden. Standardmäßig ist die Steuerung in Abhängigkeit von der Menge bzw. dem Wasserstand vorgesehen, um sicherzustellen, dass die genehmigte Abschlagsmenge von nicht klärpflichtigem Wasser 300,0 [l/s] nicht überschreitet.

<u>Automatik</u>

Der Schieber wird in Abhängigkeit von der installierten Messeinrichtung gesteuert.

Aus


Der Schieber verbleibt in der eingestellten Position.

Hand

Der Schieber kann in jede beliebige Position ("Auf" oder "Zu") von Hand gefahren werden.

Oberhalb der Bedienelemente befindet sich eine Anzeige für die Betriebsstunden, die Durchflussmenge und eine Prozentanzeige.





Brunnensteuerung

Im Normalfall werden die Brunnen über einen Druckwächter in der Betriebsart "Automatik" gesteuert. Man hat jedoch auch die Möglichkeit die Brunnen manuell zu bedienen.

In der Schalterstellung "P1-> P2" läuft immer zu erst Pumpe 1 und dann Pumpe 2 an. Mit der zweiten Schalterposition "P2 -> P1" kann die Reihenfolge gewechselt werden.

In der Betriebsart "Hand" kann jede Pumpe einzeln ein und ausgeschaltet werden. Weiterhin können auch beide Pumpen gleichzeitig betrieben werden.

Oberhalb der Bedienschalter befinden sich Anzeigen für die Betriebsstunden und die Stromaufnahme. So dass, der tatsächliche Betrieb der Pumpe und eventuelle Besonderheiten auch in der Warte optisch erkannt werden können.






Kompressorsteuerung

Der Kompressor für die Beaufschlagung der Windkessel mit Luftdruck kann ebenfalls manuell und über die Automatik gefahren werden.

Auch in der manuellen Betriebsart "Hand" ist der Druckwächter aktiv

Auf der Schalttafel gibt es zusätzliche Anzeigen für die Betriebsstunden und den aufgebauten Druck. "min" und "max" bezeichnen das Erreichen der Betriebsgrenzen.





Regenwasserpumpen


Nur in der Betriebsvorwahl "Warte" im Regenwasserpumpenhaus können die Pumpen von der Warte aus manuell eingeschaltet werden.

Neben der Wasserstandshöhe gibt es Meldungsanzeigen für eine Störung an der Wasserstandsanzeige oder der Werteübermittlung, sowie für die minimalen und maximalen Wasserstände.

In der Betriebsart "örtlich" können von der Warte aus keine Schaltungen vorgenommen werden.

In der Betriebsart "Aus" können die Pumpen werder von der Warte noch vom Pumpenhaus aus gesteuert werden.





Betriebsvorwahl Regenwasserpumpen

In der Betriebsart "Automatik" laufen die Pumpen gemäß der im Pumpenhaus vorgenommenen Pumpenanlaufvorwahl über den Wasserstand gesteuert an.

Der Handbetrieb von der Warte aus ist nur möglich, wenn dies im Pumpenhaus genau so eingestellt worden ist. Besondere Betriebszustände z.b. der Betriebszustand "Probe" kann nur vom Pumpenhaus aus gefahren werden.

Der Betriebsartenvorwahlschalter befindet unterhalb der Pumpenschalter auf der Bedienkonsole.





Restentleerung Regenwasserpumpensumpf

Die Restentleerung des Regenwasserpumpensumpfes erfolgt über eine große KSB-Tauchmotorpumpe, die sich außerhalb des eigentlichen Pumpenhauses befindet. Die Restentleerung erfolgt in der Regel im Handbetrieb.

Über die Stromaufnahme können eventuelle Unregelmäßigkeiten oder Überlastungen schnell erkannt werden.





Restentleerungen

Die Restentleerungen des Rund- / Absetzbeckens und des Druckstollens erfolgen manuell über das Öffnen des jeweiligen Schiebers.

Die Entleerungen der Becken bedürfen einer gewissen Erfahrung, da hier kein automatischer Betrieb möglich ist und abgeschätzt werden muss wann das gespeicherte Wasser zum Bachgruppe weitergeleitet werden kann.






Wehranlage Schieber

Die Schieber in der Wehranlage werden grundsätzlich manuell betrieben. Der automatische Betrieb ist nicht hinterlegt. Die Schiebertore zum Rund- / Absetzbecken sind immer geöffnet, so dass für den automatischen Betrieb der Regenwasserpumpen sichergestellt ist, dass das Becken befüllt werden kann.

In der Betriebsart "Umgehung" sind die Schieber zum Rundbecken geschlossen und der Schieber zum Umlaufstollen ist geöffnet.

Der Revisionsschieber kann nur vor Ort mit einem Schieberschlüssel geöffnet oder geschlossen werden.





Schneckenpumpensteuerung

Schneckenpumpe 1, 2 und 3 werden im Rahmen der beschriebenen Gruppenvorwahl betrieben, Schneck 4 läuft ausschließlich im Handbetrieb. Nur beim Ausfall einer kleinen Schnecke kann Schnecke 4 mit in den Automatikbetrieb genommen werden. Von der Warte lassen sich die Schnecken nur steuern, wenn im Pumpenhaus die Betriebsart "Warte" eingestellt worden ist.

13.2. Notstromaggregat

Bei Ausfall der normlen Stromversorgung wird diese, für den allgemeinen Strombedarf, für die Schneckenpumpen, die Rechenanlage, die verschiedenen Kranbahnen, Brunnenpumpen, Tauchmotorpumpen und die Schieber- und Wehrantriebe über das Notstromaggregat sichergestellt.



Das Notstromaggregat, ein Daimler-Benz OM 404 A Turbodieselmotor treibt einen ARES-Generator an.

Der Generator ist gemäß VDE 0108 mit einem Über- und Unterspannungswächter versehen, der innerhalb von 15 [s] nach der Feststellung der Spannungsdifferenz von +/- 15 [%], den Generator anlaufen lässt.



Notstromantrieb / Luftfilter und Abgasanlage

Der Dieselantrieb für den Generator wird mittels Kühlwasservorheizung dauerhaft auf einer Betriebstemperatur zwischen 68,0 und 80,0 []C gehalten.



Generator und Turbolader

Die gesamte Einheit befindet sich in einen vollständig gekapselten Raum, der über einen außen umlaufenden Gang allseitig zugänglich ist.





Kraftstofftank für den Notstromantrieb

Der Betriebsraum kann von der Messwarte aus und von außen begangen werden.



Starterbatterien

Hinter den Starterbatterien ist das Gehäuse für die Motorzuluft erkennbar.



13.2.1. Motorendaten und Wartungshinweise

Als Antrieb für den Generator dient ein 12 Zylinder Mercedes-Benz Industriemotor OM 404 mit Abgasaufladung.

Hersteller	Mercedes-Benz
	Direkteinspritzung
Zylinder	12 V
Bohrung	125,0 [mm]
Hub	142,0 [mm]
Hubraum	20,91 [l]
Schmieröl in der Ölwanne	e und Filter
	23,5 - 33,5 [l]
max. Leistung	386 [kW]
bei	2300 [min ⁻¹]
Dauerleistung	283 304 [kW]
bei	1500 [min ⁻¹]

Die Kühlung erfolgt als Wasser-Umlaufkühlung

13.2.1.1. Wartung und Unterhaltung Dieselmotor

Alle 1200 [h]

Zahnkranz des Schwungrades fetten

Alle 400 [h] oder alle 4 Jahre

- Kraftstofffilter erneuern
- Motorlager einstellen
- > Lichtmaschine schmieren
- Kühlwasserschläuche erneuern

Alle 200 [h] oder alle 2 Jahre

- Kraftstoffvorfilterreinigen
- > Motorregulierung prüfen
- > Kühlmittel Gefrierschutz erneuern
- > Luftfiltereinsatz erneuern

Alle 100 [h] oder jährlich

- Motorölwechsel
- Kühlmittelstand prüfen
- Luftfilter prüfen und reinigen
- Ventilspiel prüfen
- Gummilager / Motorenlager prüfen
- > Keilriemenzustand und -spannung prüfen
- > Kühlanlage auf Dichtheit prüfen
- > Öl- und Kraftstoffleitungen prüfen
- > Ansaugleitungen auf Dichtheit prüfen
- Schrauben gemäß Wartungshandbuch prüfen und nachziehen
- > Batterien und Kabelanschlüsse prüfen

Monatlich oder nach Inbetriebnahme

- Batterieprüfung
- Probelauf unter Last
- Kraftstoffvorrat



13.2.2. Generator-Details und Wartungshinweise

Details zur Generatoranlage können nach der Übermittlung der Seriennummer beim Hersteller angefragt werden. Hierzu muss man sich direkt an die Zentrale in Frankfurt wenden. In der Handakte zur Notstromanlage befindet sich die Betriebsanleitung für den Generator.

Hersteller Leroy+Somer

Leroy-Somer GmbH 40233 Düsseldorf Neanderstr. 8 0211-688 7180

 Tel.:
 0211-688 7180

 Fax:
 0211-688 71870

 Internet
 www.leroy-somer.de

 E-Mail:
 germany-duessel-dorf@leroy-somer.com

Generatoren Abteilung:

Leroy-Somer GmbH Eschborner Landstraße 166 60489 FRANKFURT/MAIN Tel.: 00 (49) 69 780 7080 Fax: 00 (49) 69 789 4138 germany-frankfurt@leroy-

somer.com

Wartungshinweise

Jährlich

- Kühlluftgitter reinigen
- ➤ Wartung gemäß VDE 0108
- > Prüfung auf ungewöhnliche Laufgeräusche

Alle 6 Monate

- Wartung der Elektroanlage
- Lagerschmierung

Monatlich

- Probelauf 2,0 [h]
- Prüfung der Lagertemperatur (max. = 50,0 []C)
- Kondenswasserabläufe prüfen, ggfls. Reinigen

13.2.3. Kraftstoffversorgung

Innerhalb des Betriebsraumes ist auch der Kraftstofftank für den Dieselmotor untergebracht. Der Tank steht in einer ordnungsgemäß abgedichteten Auffangwanne.

13.3. Betriebswasserversorgung



Die Betriebswasserversorgung umfasst die Brunnenanlage mit Tauchmotorrohrpumpen, die Brunnenschächte, die Druck- und Freigefälleleitungen, die Druckbehälter einschließlich des Kompressors. Hauptsächlich dient die Anlage der Kühlwasserversorgung der Dieselantriebe für die Regenwasserpumpen.



Brunnenzugänge

Die KSB Unterwassermotorpumpen fördern das Wasser zum Druckbehälter im Betriebsgebäude. Über die Druckanlage wird das Wasser im Bedarfsfall zu den Verbrauchern geführt.



Druckbehälter

Im Betriebsgebäude werden zwei Druckbehälter der Firma Klein betrieben. Es handelt sich um zwei baugleiche Behälter, die mit einander verbunden sind.





Druckbehälter 2



Druckbehälterverbindung



Druckbehälterverbindung



13.3.1. Wartung und Unterhaltung der Druckbehälter

Die Geräte wurden vor dem Erscheinen der Druckgeräte Verordnung erbaut und aufgestellt. Betriebs- und Wartungshinweise sollten unter Beachtung der 14. Verordnung zum Geräte- und Produktensicherheitsgesetz durchgeführt werden.

Alle 5 Jahre
Wiederkehrende Sachkundigenprüfung

<u>Jährlich</u> Sachkundigenprüfung

Wöchentlich Kondensatablass

13.3.2. Unterwassermotorpumpen

KSB Typ BPH 333/4 +7 m

Pumpennummer: -Baujahr ca. 1980 Fördermengen Q 21,0 $['/_s]$ geodät. Förderhöhe: 7,0 [m]Förderstrom: 75,00 [m³/h]Leistung 22,0 [KW] Nennleistung [KW] Frequenz 50 [Hz] Spannung 400 [V] [A] Leistungsaufnahme: -,-[U/_{min}] Drehzahl Betriebstemperatur: 30 [9 C Gewicht 126,00 [kg] Baulänge 2140,0 [mm] Außendurchmesser: 180,0 [mm]

13.3.3. Wartung und Unterhaltung der Unterwassermotorpumpen

Alle Lager der Pumpen sind wassergeschmiert und bedürfen keiner Wartung.

In der Handakte auf der Anlage befindet sich eine Betriebsanleitung der Firma KSB.

13.4. Trafo

Grundsätzlich wird die gesamte Anlage mit Netzspannung versorgt. Die Transformation erfolgt mit einem Trafo auf der Anlage, der in einem verschlossenen Bereich des Betriebsgebäudes aufgestellt ist.

Der Trafo wird von einer Fremdfirma regelmäßig gemäß den VDE-Vorschriften gewartet.

Derzeitige Wartungsfirma:



13.5. Werkstatt

Innerhalb des Betriebsgebäudes ist eine für Metall- und sonstige Arbeiten ausgestattete Werkstatt eingerichtet. In der Regel erfolgen hier Wartungsarbeiten an kleineren Pumpen oder Reinigungsarbeiten.

13.6. Personalräume

13.6.1. Aufenthaltsraum

Die Anlage verfügt im Bereich des Betriebsgebäudes der Messwarte über einen mit Tageslicht ausgestatteten Aufenthaltsraum für das örtliche Betriebspersonal.



Aufenthaltsraum

13.6.2. Sanitäre Anlagen

Die Anlage verfügt über alle nach dem ArbSchG erforderlichen sanitären Einrichtungen wie

- Toilette
- Dusche
- Waschmaschine
- Handwaschbecken





Toilette



Waschmaschine



Handwaschbecken



Die sanitären Einrichtungen werden regelmäßig durch das eigene Betriebspersonal gereinigt.



Dusche



14. Allgemeine Hinweise

Auf der Anlage werden die verschiedensten Arbeiten ausgeführt, die unmittelbar eine Gefährdung für die Mitarbeiter darstellen können.

- Kontrolle von Schächten oder Bauwerksteilen
- Hochdruck- oder sonstige Reinigungsarbeiten
- Wechsel von Tauchmotorpumpen
- Arbeiten im Bereich von offenen Pumpensümpfen
- Reinigung von Pumpensümpfen
- Austausch von Maschinen oder Maschinenteilen
- Bauliche Sanierungen
- Entfernen von Rechengut oder Fettablagerungen

Bei diesen Arbeiten kann es grundsätzlich zu Verletzungen oder die Aufnahme von Krankheitserregern über die Haut, die Atemwege, den Mund oder durch Verletzungen kommen.

An den Arbeitsplätzen, darf nicht geraucht, gegessen oder getrunken werden. Nach dem Desinfizieren der Hände sind Hautreinigungs-, Hautschutz- und Hautpflegemittel zu verwenden. Die entsprechenden Mittel sind gemäß Hygieneplan anzuwenden.

Nach der Arbeit sollen zur Körperreinigung Duschen verwendet werden.

Straßenkleidung ist getrennt von der Arbeitskleidung aufzubewahren. Arbeitskleidung und die persönliche Schutzausrüstung ist regelmäßigen Abständen zu reinigen oder gegebenenfalls zu ersetzen

Als wichtigste Schutzgegenstände der PSA sind mitzuführen:

- Schutzkleidung
- Augenschutz
- Fußschutz
- Hautschutz

Im Besonderen sei auf die GUV 27.11 "Schutz der Arbeitnehmer beim Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen Anlagen". Hierunter ist nicht nur der direkte Umgang mit biologischen Stoffen, wie beispielsweise in der Abwasserreinigung zu verstehen. Durch das grundsätzlich kontaminierte Abwasser besteht die Gefahr in allen Bereichen, die mit dem Abwasser oder dessen Aerosol in Berührung kommen.

14.1.1. Gasgefährdung

Vor dem Betreten oder dem Einstieg in die Anlage ist die mögliche Gaskonzentration der Anlagenatmosphäre mit einem aktuell geeichten Gaswarngerät zu überprüfen. Das Personal muss die aktuell geltenden Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft oder des Gemeindeunfallversicherungsverbandes einhalten.

Hinweis:

Die Unterlagen der Berufsgenossenschaft und des GUV werden derzeit verifiziert und abgeglichen.



14.1.1.1. Methan

Methan ist ein farb- und geruchloses Gas, dessen Dichte (0,722 g/dm³ bei 20 ℃) kleiner ist als die von Luft, es s teigt also in die höheren Luftschichten auf. Es ist brennbar und verbrennt mit bläulicher, nicht rußender Flamme, unterhält die Verbrennung aber nicht.

Methan kann explosionsartig mit dem Sauerstoff der Luft und Chlor reagieren.

Der R-Satz für Methan ist R12 und kennzeichnet ein hochentzündliches Gas.

14.1.2. Biogene Gefahren

Innerhalb dieser Anlage wird insgesamt Abwasser behandelt (Absetzen von Schlamm) und gefördert bzw. weitergeleitet. Bei den auszuführenden Arbeiten können die Mitarbeiter mit biologischen Stoffen, die die Gesundheit gefährden oder beeinträchtigen können in Berührung kommen. Grundsätzlich sind in diesen Bereichen, die vorgenannten Sicherheitsausrüstungen, hier vor allem die PSA mitzuführen.

14.1.3. Explosionsschutz

Auf der gesamten Anlage sind verschiedene Teilabschnitte Ex-Zonen zugewiesen worden.

Auch wenn "freigemessen" worden ist, sind die entsprechenden Arbeits- / Betriebsmittel gemäß BetrSichV einzusetzen.

Arbeiten werden in den ausgewiesenen Ex-Zonen nur durchgeführt, wenn in diesen Abschnitten keine explosionsfähigen Atmosphären angetroffen werden.

14.1.3.1. Zone 2

Zone 2 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährlich explosionsfähige Atmosphäre nicht oder nur kurzzeitig auftritt. Nach der BRG 104 sind vorrangig Lüftungsmaßnahmen nach den Abschnitten 1.3.4.1 und / oder 1.3.4.2 durchzuführen.

Der Abschnitt 1.3.4.1 umfasst natürliche Lüftungsmaßnahmen und der Abschnitt 1.3.4.2 umfasst technische Lüftungsmaßnahmen.

Auf dieser Anlage sind folgende Bau- oder Anlagenteile der Schutzzone 2 zugewiesen:

- Absetzbecken / Rundbecken mit Räumerbrücke
- Zulaufsumpf
- Schneckenpumpen
- Ableitungsrinne

14.1.3.2. Zone 1

Zone 1 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb eine gefährlich explosionsfähige Atmosphäre gelegentlich bilden kann. Nach der BGR 104 können in der Zone 1, je nach konstruktiver Ausbil-



dung der Anlage, auch Maßnahmen nach Abschnitt 1.4.3 erforderlich werden, die die Installation von Gaswarngeräten vorsieht, die im Falle von Gaswarnungen Notmaßnahmen, z.b. das Einschalten der Lüftungsanlage vorsehen.

Der Zone 1 sind folgende Bauwerke zugewiesen:

- Druckstollen
- Zulaufkanal
- Pumpensumpf der Propellerpumpen
- > Fließkeller unter dem Schneckenpumpenbetriebsgebäude

In Zone 1 müssen Gaswarngeräte CO, H_2S , O2 und CH_4 mitgeführt werden zusätzlich sind tragbare N-Oktan-Gaswarnmeßgeräte mitzuführen.

14.1.4. Wassergefahren

Während Regenereignissen, die eine Beaufschlagung des Kanalnetzes im Einzugsgebiet der Anlage, das die gesamte Vierserner Ortslage umfasst, erwarten lassen können, ist die Begehung des Zulaufsammlers, des Zulaufsumpfes, der Pumpensümpfe von Regenwasser- und Schmutzwasserpumpen und angeschlossenen Becken (Rundbecken, Umlaufstollen, Tosbecken und Regenrückhaltebecken untersagt.

Lebensgefahr!

In diesen Bereichen kann man sich durch Schwimmen nicht in sicherere Bereiche retten.

14.1.5. Hygiene

Während der Arbeiten im Bereich der Kanalisation, der Pumpanlage, des Schlammfangs und der Versickerungsbecken darf weder gegessen, getrunken oder geraucht werden. Die allgemeinen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften und das Arbeitsplatzschutzgesetz sowie die Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes sind zu beachten.

- GUV 0.1 Allgemeine Vorschriften
- > GUV 2.10 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
- GUV 10.4 Regeln f. d. pers. Schutzausrüstung
- GUV 16.10 Kraftbetätigte Türe und Tore
- > GUV 17.6 Regeln für das Arbeiten in umschlossenen Räumen von Abwasseranlagen
- GUV 14.3 Sicherheitsregeln für hochziehbare Personenaufnahmemittel
- GUV 19.8 Richtlinie für die Vermeidung der Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsammlung Explosionsrichtlinie(EX-RL)
- GUV 20.14 Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten
- GUV 20.16 Regeln für den Einsatz von Fußschutz
- GUV 20.17 Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen
- GUV 20.19 Regeln für den Einsatz von Schutzkleidung



- GUV 20.28 Regeln für den Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen zum Halten und Retten
- UVV VBG 8 Winden- Hub- und Zuggeräte
- UVV VBG 9a Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb
- Z/H 1.108.2 Merkblatt Instandhaltung von nicht ortsfesten Gaswarneinrichtungen für den Explosionsschutz

14.1.6. Persönliche Schutz-, Arbeits- und Rettungsausrüstung

Die im vorgenannten Abschnitt genannte persönliche Schutzausrüstung ist unbedingt mitzuführen und einzusetzen.

Zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA) gehören grundsätzlich:

- Sicherheitsarbeitsanzug
- Schutzhelm
- > Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsstiefel
- Arbeitshandschuhe
- > ggf. Schutzbrille
- Rettungstragegeschirr
- Dreibock mit Mannrettungssystem
- Gaswarngerät (Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Methan, Schwefelwasserstoff)

Es müssen nicht immer alle Ausrüstungsteile mitgeführt werden. Es ist nur erforderlich, die Gegenstände und Ausrüstungsteile mitzuführen und zu verwenden, die für die Durchführung der Arbeiten notwendig sind.



15. Begehung der Anlage

Die Begehung der Anlage unterliegt in verschiedenen Bereichen sehr großen Gefahren:

15.1. Absturzgefahren

Im Bereich der Schachtbauwerke des Zulaufkanals, hier sind aufgesetzte Schächte verbaut worden, die im Scheitel des Zulaufkanals enden. Die Absturzhöhe beträgt ca. 3,00 [m].

Im Bereich der Zulaufsümpfe und den Quertraversen zum Rechengutförderer ist von Absturzhöhen über 6,00 [m] auszugehen.

15.2. Wassergefahren

Bei Regenereignissen im Einzugsgebiet, dass die gesamte Ortslage umfasst, kann es zu schlagartigen Änderungen in der Wasserspiegellage, bei sehr hohen Fließgeschwindigkeit mit großen Wassermengen. Bei Vollfüllung hat der Zulaufkanal eine Leistung von ca. 26,00 [m³/s] und eine Fließgeschwindigkeit von ca. 3,70 [m/s]. Es herrscht in der Regel eine sehr turbulente Strömung vor.

Weiterhin bestehen gleiche Gefahren im Bereich des Druckstollens, in der Wehranlage in Bereich des Rundbeckens, im Umlaufstollen und im Tosbecken. Durch die schnelle Zuführung von Regenwasser laufen in sehr kurzer Zeit (5-30 [s]) die Regenwasserpumpen an und fördern das Wasser mit bis zu 15,0 [m³/s] in die vorgenannten Anlagenteile.

Die Wassergefahren beim Betrieb der vier Schneckenpumpen sind nicht zu unterschätzen, da auch hier die Pumpen ohne Vorwarnung anlaufen. Die maximale Fördermenge liegt bei 2,50 [m³/s]. Durch den flachen Querschnitt der Rinne nimmt die Geschwindigkeit in Richtung Ableitungssammler zu und kann nahezu 2,50 [m/s] betragen.

Bei dieser Fließgeschwindigkeit kann man sich durch Schwimmen nicht aus dem Gefahrenbereich retten.

Durch den ständigen Betrieb bei Trockenwetter ist die Ableitungsrinne und –kanal ständig bespannt.

15.3. Gefahr des Ertrinkens

In einigen Bereichen kommt es durch temporär hohe Wasserspiegellagen zu entsprechenden Gefahren. Bei Wassertiefen von bis zu 4,50 [m] im Rundbecken und bis zu 3,15 [m] im Erdbecken besteht die Gefahr des Ertrinkens. In der kalten Jahreszeit nimmt die Abwassertemperatur von ca. 10,0 [¶C stärker ab, so dass zusätzliche Unterkühlung bei den Verunglückten auftritt.

Daher sind an allen Becken Auftriebshilfen vorzusehen.



15.4. Lebensgefahr

Im Bereich des Pumpensumpfes der Schneckenpumpen und im Pumpensumpf der Regenwasserpumpen besteht die Gefahr durch plötzlich und ohne Vorwarnung anlaufende Pumpen. In diesen Bereich besteht Lebensgefahr.

15.5. Allgemeiner Hinweis

Während des Betriebes und der Beaufschlagung mit Regenwasser ist das

Betreten für folgende Anlagen und Anlagenteile verboten!

- Zulaufkanal
- Zulaufsumpf
- Schneckenpumpenanlage
- Ablaufkanal
- Rechenanlage
- Druckstollen
- Wehranlage
- Rundbecken
- TosbeckenRegenrückhaltebecken
- Messschacht

Für die oben genannten Bereiche gilt ein absolutes Betretungsverbot, sofern nicht hinreichende Absperrmaßnahmen in den besonderen Bereichen, die trotz der beschriebenen Gefahren im Rahmen von Notmaßnahmen begangen werden müssen, vorgenommen worden sind.

Beispiel:

Das Rundbecken kann nur bei geschlossenen Ablaufleitungen und geschlossenen Schiebertoren in den Betriebsarten "Umlaufstollen" und "Probe" begangen werden.

Beispiel:

Der Umlaufstollen kann nur in der Betriebsart "Probe" begangen werden, da bei jedem anderen Betrieb die Gefahr des zurücklaufenden Wassers besteht. Ohne Ausnahme kann der Zulaufkanal und der Zulaufsumpf nur bei hinreichender Sicherheit, dass keine Niederschläge im Einzugsgebiet niedergehen, begangen werden. Hierbei sind Anleinen, das Mitführen von Auftriebshilfen, Gaswarngeräten einschließlich der vollständigen PSA (persönlichen Schutzausrüstung) selbstverständlich.

15.5.1. Erforderliche Schutzausrüstung

Es sind wenigstens die nachstehenden Schutzausrüstungen mitzuführen. Weitere Hinweise über detaillierte Schutzausrüstungen werden im Anschnitt 14 aufgeführt.

- Schutzkleidung
- Augenschutz
- Fußschutz
- Hautschutz



15.5.2. Absperrmaßnahmen

Der gesamte Zulaufbereich kann nicht dauerhaft und sicher abgesperrt werden, ohne dass es in verschiedenen Ortslagen zu schädlichen Überstauungen oder Überflutungen kommt. Rein theoretisch können die den Trockenwetterzufluss fördernden Pumpen (Schneckenpumpenanlage ca. 2,00 [h] ohne Regen- oder sonstige schädlichen Zuflussereignisse im Einzugsgebiet abgeschaltet werden. Hierbei entsteht ein Rückstau, dessen Auswirkungen nur nach genauer Kenntnis der Kanalnetzsituation hinreichend beschrieben und dargestellt werden kann.

Auf Grund der vorbeschriebenen kurzen Fristen für das Abschalten der Schneckenpumpen bei Trockenwetterzuflüssen bis 250,0 [l/s], können nur kurzfristige Arbeiten in dem betroffenen Bereich durchgeführt werden. Bei Trockenwetter besteht in den Bereichen Druckstollen, Wehranlage, Rundbecken, Umlaufstollen, Tos- und Erdbecken keine Notwendigkeit des Absperrens von Anlagenteilen. Es sollten aus Präventionsgründen alle Zuflussmöglichkeiten in die Regenwasserbehandlung und Rückhaltung durch das Schließen aller Wehre und Schieber sichergestellt werden.

Bei Regenereignissen im Einzugsgebiet können keine Absperrmaßnahmen getroffen werden.

15.5.2.1. Notfallplan

Grundsätzlich kann durch die getroffenen Absperrmaßnahmen kein hinreichender Schutz für das Personal getroffen werden. Für Notfälle wird auf das aktuelle Bereitschaftshandbuch verwiesen.

15.5.3. Reinigung der Bauwerke

Vor einer Begehung der Bauwerke, von Bauwerksteilen, Stollenanlagen, Schiebersümpfe, Becken und Wehranlagen sind die zu begehenden Anlagen sorgfältig mit Hochdruckreinigungsgeräten zu reinigen und von jeglicher Ablagerung zu befreien.



16. Unfallverhütungsvorschriften

- ➤ UVV Krane, GUV-R 4.1
- Prüfbuch nach dem Musterprüfbuch ZH1/29 der BG
- > UVV Winden-, Hub- und Zuggeräte, GUV-R 4.2
- > Arbeiten in Abwasseranlagen GUV-R 17.6
- ➤ Elektrische Anlagen GUV-R 2.10
- > Einsatz von Atemschutz GUV-R 20.14
- Abwassertechnische Anlagen 7.4
- > Kraftbetriebene Arbeitsmittel GUV-R 3.0
- ➤ Leitern und Tritte GUV-R 6.4
- > Tritte GUV-R 26.3
- ➤ Lärm GUV-R 9.20
- > Kopfschutz GUV-R 20.16
- > Fuß- und Beinschutz GUV-R 20.16
- > Schutzhandschuhe GUV-R 20.17
- ➤ Einsatz von Schutzkleidung GUV-R 20.19
- > Persönliche Schutzausrüstung GUV-R 20.28
- ➤ Gehörschutz GUV-R 20.33
- > Türen und Tore GUV-R 16.10
- > Steigeisen GUV-R 16.11
- Gefahrstoffe GUV-R 19.16
- Explosionsschutzregeln BGR 104
- Arbeiten in geschlossenen Räumen v. abwassertechnischen Anlagen GUV-R 126
- Biologische Arbeitsstoffe im Abwasserbereich GUV-R
 27.11
- > Ex-Schutz von Lösemittelanlagen GUV-I 566
- Explosionsschutz im Bereich von abwassertechnischen Anlagen GUV-I 8594
- ➤ GUV 26.20 Stahlroste
- > VDE 0165
- > VDE 0100
- ➤ VDE 0200
- > Sicherheitsdatenblatt für Dieselkraftstoffe



17. Gesetzliche Vorschriften

- > Betriebssicherheitsverordnung
- > Arbeitsschutzgesetz
- > ArbeitsstättenVO
- BioStoffVerordnung
- Gefahrstoffverordnung
- Handbuch Gefährdungsabschätzungen im Abwasserbereich
- Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Arbeitsbericht 11.4 der DWA
- > Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten TRBF 20
- > Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten TRBF 30
- > Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten TRBF 40
- > Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten TRBF 50
- > Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten TRBF 60
- Verordnung über Anlagen zur Lagerung, Befüllung und Beförderung brennbarer Flüssigkeiten zu Lande, VbF (nicht mehr gültig)
- ➤ ATEX 137
- > ATEX 100a
- Selbstüberwachungsverordnung Kanal SüwVKan
- Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen
- Wasserhaushaltsgesetz WHG
- Landeswassergesetz LWG NRW
- Chemiegesetz
- Druckgeräteverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- > RL 67/584 EWG und Anhang1



10. Alliauti	18.	Anlage	n
--------------	-----	--------	---

18.1. Betriebsanleitungen vorhanden

18.1.1. Schneckenpumpen

Betriebsanleitung der Firma RITZ

18.1.1.1. Getriebe

Betriebsanleitungen der Firma Flender Bocholt

18.1.1.2. HADEF Stirnradflaschenzug

Betriebsanleitung als pdf-Datei

18.1.1.3. Handmechanische Haspelkatzen

CORSO Haspelkatze als pdf-Datei

18.1.1.4. Stirnradgetriebe Flender BA5010

Betriebsanleitung der Firma Flender als pdf-Datei und Hardkopie

18.1.2. Propellerpumpen

Betriebsanleitung der Firma KSB Zeichnung des Traglagers Querschnittskizze

18.1.2.1. Hilfshydraulik

Kurzanleitung der Firma Schulte+Schmitz, Burscheid

18.1.3. Dieselantriebe KHD

Kurzanleitung Wartungshandbuch Werkstattbuch

Komplette CD-Rom mit pdf-Dateien

18.1.4. Tauchmotorpumpen

Betriebsanleitung der Firma KSB

KRM KRT

18.1.5. Notstromaggregat

Betriebsanleitung der Firma Daimler-Benz Franz. Betriebsanleitung für den Generator

18.1.6. Stellantriebe

AUMA Stellantriebe SA6 - SA100 pdf-Datei



19. Quellen und Grundlagen dieser Betriebsanleitung

19.1. Mitgelieferte Daten und Unterlagen zur Erstellung der Betriebsanleitung

Mannesmann DEMAG Elektrokettenzug Räumerbrücke

Betriebsanleitung Einzelteilliste

Zenith Räumerbrücke

Betriebsanleitung mit verkleinerten Zeichnungen Ersatzteilverzeichnis Betriebsanleitung Elektroschaltanlage

Vegason 180 (Rundbecken?)

Betriebshinweise Füllstandsmessgerät

Müller+ Weigert Messgeräte

OPr 144 F-A KoOPr 144 F-A Meßwertgeber

VEGAMET 407 EX F / (T)

Füllstandsmessgerät

KHD Dieselmotoren

Kurzbetriebsanleitung

Mercedes-Benz Notstromaggregat

Betriebsanleitung Wartungsheft Französische "Betriebsanleitung" Generator Polyethylentank??

Schmitz+Schulte

Hydraulikaggregat an der Kipprückschlagklappe

RITZ Förderschnecken

Betriebsanleitung

Lütgert & Co.

Montagehinweis für Schmalkeilriemen

RITZ-ATRO Fettschmierpumpe

Betriebsanleitung Zeichnungen (Ausrisse) Fettpumpe Ersatzteilliste

Flender Getriebe Typ BA 7300 DE 01.05

Betriebsanleitung





Schmierstoffempfehlung

HADEF Stirnradflaschenzug

Betriebsanleitung Prüfbuch für die Kranbahn im Schneckenpumpenhaus

KSB PNZ Gehäusepropellerpumpen

Betriebsanleitung Verkleinerter Schnitt mit Bauteilangaben Schnitt durch das Traglager

Schneckenpumpen

Steuerungsablauf der Firma EGLI

Ing.-Büro Wetzel

Lageplan A 7071/34b Blatt2 Blatt 110c, Absetzbecken, Schalplan

Ex-Schutzzonenplan

Kopie des Planes des Ing.-Büros Tutthas+Meyer

Baubericht zur Maßnahme

Restentleerung Druckstollen

AUMA Antrieb Ersatzteilliste

Dienst- und Betriebsanweisung

für Abwassertechnische Anlagen

Dienst- und Betriebsanweisung

Kanalisation

VEAG Druckaufnehmer

137A - 139A

VEGA Überspannungsschutzgeräte

B61, B62, B63, B64

Neuberger Messinstrumente KG

Leuchtbandanzeiger

VEGA Blitzschutzgeräte

Typ 161, 162, 163, 164, 167 und 168

Flender REDUREX

Betriebsvorschrift für Zahnradgetriebe

JUMO Mess- und Regeltechnik



Stabthermostate

KSB KRM Tauchmotorpumpen

Betriebsvorschrift Montagehinweise

KSB KRT Tauchmotorpumpen

Betriebsvorschrift Montagehinweise

Munters Luftentfeuchter M85L

Betriebsanleitung

SIPS

Datenblatt SIPS-BIO-GREASE EP0 Schmierfett

KSB KRMU

Ausriss aus der Betriebsanleitung

DEMAG Elektroseilzug

Kranbahn im Regenwasserpumpenhaus Betriebsanleitung für den Elektroseilzug Zeichnung zur Kranbahn mit Maßen

Rohrpumpen / Unterwasserpumpen

Betriebsanleitung in der Handakte

19.2. Zugelieferte Daten (Stand 10.2006) durch Ausrüster

KHD Dieselmotoren CD

- Kurzbetriebsanleitung
- Betriebsanleitung
- Werkstatthandbuch
- Ersatzteilliste

AUMA Stellantriebe Pdf-Datei

19.3. Fehlende Unterlagen und Hinweise zur Bearbeitung

19.3.1. Vollständigkeit

Vollständig heißen Unterlagen, wenn alle Zeichnungen, Betriebsanleitungen, Wartungsvorschriften, Ersatzteillisten, Schalthinweise, Steuerungsabläufe, erforderliche Fernwirkeinrichtungen o.ä. die zur Beschreibung einer Teilanlage erforderlich sind, in ihrer Gesamtheit vorgehalten werden. Hierzu gehören auch Teileinrichtungen und Sonderbauteile wie Schleifringüberträger, Einbolzenträger, Schiebertore, usw.



- Wehrschieber 2,0 [m] Probestollen
- ➤ Wehrschieber 3,50 [m] Umlaufstollen
- ➤ Wehrschieber 3,25 [m] Einlauf-Rundbecken
- > Wehrschieber ?,?? [m] Ablauf-Rundbecken
- Wehrschieber ?,?? [M] Messschacht
- > Kranbahn im Schneckenpumpenhaus
- > Zur Restentleerung des Absetzbeckens Schieberdaten
- > Alle Schieber im Schieberschacht vor dem Zulaufsumpf
- Daten zu den Schiebertoren der Schneckenpumpanlage und der Propellerpumpanlage
- Details zu den Schneckenpumpen, z.b. Durchmesser
- > Absperrklappen der Regenwasserpumpen
- > Abgasanlage hinsichtlich der Wartung
- Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen
- Rechenanlage und Gurtförderer hier fehlen Getriebedetails, Wartungshinweise, Motoreninformationen, Technische Daten Gurtförderer, Rechenabstand
- Schneckenpumpenlager oben und unten, sowie Zeichnungen
- Zur Kraftstoffanlage fehlen Unterlagen zu den Kunststoffbehältern, den Kraftstoffpumpen, den Hochbehältern.
- > Es wurden keine Angaben zum Brandschutz gemacht.
- Insgesamt fehlen sämtliche Erlaubnisbescheide und Genehmigungen.
- ➤ Es wurden nur drei Zeichnungen Lageplan Versorgungsleitungen, Lageplan A 7071/34b Blatt2, Blatt 110c (Absetzbecken) Schalplan sowie ein Übersichtslageplan aus der Genehmigung bzw. Baubeschreibung als Grundlage genutzt.
- Tatsächliche Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen für Wasser, Telefon, Strom, Abwasser o.ä. ist unbekannt.
- Betriebs- und Wartungsanleitung für den Kran im Regenwasserpumpenhaus
- Sämtliche Details zum Messschacht hinsichtlich Schiebergröße, Steuerung, Antriebsdetails